



# SECU•VISION CLASSIC

## Fahrzeugübersicht

### Hochleistungs-Scheibenwischer

- Erstausratter Qualität
- Universaladapter passend für alle gängigen PKW
- Leichte Montage
- Grafitbeschichteter Naturkautschuk für optimale Wischleistung
- Robuster Edelstahlrahmen
- Witterungsbeständig von  $-50^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$
- Unempfindlich gegen Salz, Alkohol, Wachs und Reinigungsmittel



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
AIXAM	A.721/ A.741/ A.751			2004	09	→			22"	550mm	E3			
AIXAM	City/ Roadline/ Crossline			2008	02	→	2010	09	22"	550mm	E3			
AIXAM	Record			1996	01	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
AIXAM	Scouty R/ Crossline			2004	09	→	2008	05	22"	550mm	E3			
ALFA ROMEO	145			1996	06	→	2000	10	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
ALFA ROMEO	146			1996	06	→	2000	10	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
ALFA ROMEO	147 (937)			2000	10	→	2005	07	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
ALFA ROMEO	156 (932)			1997	09	→	2006	02	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
ALFA ROMEO	156 Sportwagon (932)			2000	06	→	2006	02	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
ALFA ROMEO	166 (936)			1998	10	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
ALFA ROMEO	Coupe			2004	01	→	2005	07	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
ALFA ROMEO	GT			2003	11	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
ALFA ROMEO	GT			2005	04	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
ALFA ROMEO	GTV (916C_)			1994	09	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
ALFA ROMEO	Spider (916S_)			1994	09	→	2005	04	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
ASTON MARTIN	Cygnets			2011	01	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
ASTON MARTIN	DB7 Coupe,Convertible			1996	01	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
ASTON MARTIN	V8 Vantage			2006		→	2011		24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
ASTON MARTIN	Vanquish			2006		→	2007		21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
ASTON MARTIN	Virage			1990		→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ASTON MARTIN	Volante			1991		→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	A3 (8L1)			1996	09	→	2003	05	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
AUDI	A4 (8D2,B5)			1994	06	→	2001	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
AUDI	A4 (8E2,B6)			2000	10	→	2001	03	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
AUDI	A4 Avant(8D5,B5)			1994	06	→	2001	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
AUDI	A6 (4A,4B,C4,C5)			1994	06	→	2001	05	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	A6 Avant (4B5,C5)			1997	04	→	2001	05	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	A8 (4D2,D2)			1994	03	→	2002	09	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	Allroad (4BH)			2000	05	→	2001	06	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	Cabriolet (8G7,B4)			1991	06	→	2000	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	RS4 Avant (8D5,B5)			2000	05	→	2001	09	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	RS6 (4B4)			2002	07	→	2004	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	RS6 Avant (4B6)			2002	07	→	2004	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
AUDI	S3 (8L1)			1998	08	→	2003	06	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite					Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter
AUDI	S4 (8D2,B5)			1998	08	→	2001	09	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	S4 Avant (8D5,B5)			1997	10	→	2001	09	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	S6 (4B,C5)			1999	09	→	2004	05	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	S6 Avant (4B,C5)			1999	09	→	2005	01	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	S8 (4D2)			1996	09	→	2002	09	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	TT Coupe (8N3)			1998	07	→	2003	04	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
AUDI	TT Roadster (8N9)			1999	03	→	2003	04	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
BENTLEY	Arnage II			1999	09	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
BENTLEY	Azure			1995	09	→	2006	06	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
BENTLEY	Continental			1991	10	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
BMW	3 (E36) Compact			1994	03	→	2000	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	3 (E46)			1998	02	→	2005	04	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
BMW	3 (E46) Cabrio			2000	03	→	2006	08	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
BMW	3 (E46) Compact			2001	06	→	2004	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
BMW	3 (E46) Coupe			1998	04	→	2006	05	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
BMW	3 (E46) Touring			1999	10	→	2005	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
BMW	7 (E38)			1994	06	→	2001	10	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
BMW	M3 (E36)			1991	04	→	2000	11	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	X3 (E83)			2004	01	→	2010	10	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	X5 (E53)			2000	05	→	2007	02	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
BMW	Z3 (E36/7)			1995	03	→	2002	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	Z3 Coupe (E36/8)			1997	09	→	2002	06	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	Z4 (E85)			2002	10	→	2007	07	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
BMW	Z4 (E89)			2009	04	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
BMW	Z4 Coupe (E86)			2006	03	→	2007	07	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
BMW	Z8			2000	06	→	2003	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
CADILLAC	ATS			2012	09	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
CADILLAC	CTS			2002	09	→	2007	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
CADILLAC	CTS			2007	09	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
CADILLAC	Deville			1999	10	→	2004	09	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CADILLAC	Escalade SUV			2001	09	→	2006	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
CADILLAC	Escalade SUV			2009	09	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
CADILLAC	Seville			1997	09	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CADILLAC	SRX SUV			2003	09	→	2009	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3

A

B

C

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
CADILLAC	XLR			2003	09	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
CASALINI	Kerry			2011		→			24"	600mm	E3	-	-	-
CASALINI	M10			2010	10	→	2013	12	24"	600mm	E3	-	-	-
CASALINI	M12			2011		→			24"	600mm	E3	-	-	-
CASALINI	Pickup 12 / Cross			2011					24"	600mm	E3	-	-	-
CHEVROLET	Alero			1999	03	→			22"	550mm	E3	17"	425mm	E3
CHEVROLET	Aveo (KL1S, T250; KL1S, T255)			2006	02	→	2011	12	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Aveo Hatchback (KL1S, T250; KL1S, T255)			2006	02	→	2011	12	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Blazer '94			2000	01	→	2005		21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
CHEVROLET	Blazer S 10, Pickup			1994	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
CHEVROLET	Camaro 98			2009	01	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
CHEVROLET	Camaro 98 Convertible			2011	09	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
CHEVROLET	Captiva (KL1C, C100)			2006	10	→	2011	02	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Captiva (KL1C, C140)			2011	04	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Corvette 97			1997	01	→	2003	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHEVROLET	Corvette 97 Convertible			1997	09	→	2004	09	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHEVROLET	Corvette Z (C6)			2006	03	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
CHEVROLET	Cruze			2009	05	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
CHEVROLET	Cruze Hatchback			2011	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
CHEVROLET	Cruze Station Wagon			2012	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
CHEVROLET	Épica			2006	06	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
CHEVROLET	Evanda			2005	02	→	2006	09	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
CHEVROLET	HHR Wagon			2008	02	→	2009	05	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
CHEVROLET	Kalos			2005	03	→	2008	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Kalos Saloon			2005	03	→	2008	04	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
CHEVROLET	Lacetti			2005	03	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Lanos			2004	01	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Malibu			2012	03	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Matiz			2005	02	→	2010	12	22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
CHEVROLET	Nubira			2005	02	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Nubira Station Wagon			2005	02	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Orlando			2010	10	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Rezzo			2005	02	→	2009	05	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
CHEVROLET	Spark (KL1K, M200)			2005	02	→	2010	12	22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
CHEVROLET	Tacuma			2005	01	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
CHEVROLET	Tahoe			2006	01	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
CHEVROLET	TrailBlazer			2001	09	→	2009	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
CHEVROLET	Trans Sport			1996	09	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
CHRYSLER	300 (LX)			2004	09	→	2010	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	300 C (LE)			2004	10	→	2010	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	300 C Touring			2004	10	→	2010	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	300 L			2005	01	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	300 M (LH)			1998	09	→	2004	08	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
CHRYSLER	300C (LX)			2004	09	→	2009	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Avenger			2007		→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Crossfire			2003	09	→	2008	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
CHRYSLER	Crossfire Roadster			2004	05	→			20"	500mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Neon II			1999	09	→	2005	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
CHRYSLER	PT Cruiser			2000	06	→	2010	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
CHRYSLER	PT Cruiser Cabrio			2000	09	→	2008	08	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
CHRYSLER	Sebring (JR)			2000	06	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
CHRYSLER	Sebring (JR)			2000	09	→	2008	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Sebring Convertible (JR)			2001	01	→	2008	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Sebring Convertible (JR)			2006	09	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
CHRYSLER	SRT			2006		→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Stratus (JA)			1995	08	→	2001	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Stratus Cabrio (JA)			1995	08	→	2001	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Stratus Convertible (JX)			1996	04	→	2001	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CHRYSLER	Viper			1993	12	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
CHRYSLER	Vision			1993	09	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
CITROEN	Berlingo (M49)			1996	06	→	2002	11	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CITROEN	Berlingo (M59)			2002	11	→	2010	03	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CITROEN	C2 (A6)			2003	09	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
CITROEN	C22/C25/C32/C35					→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
CITROEN	C3 Pluriel (HB)			2003	05	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
CITROEN	C3/C3 Classic			2002	04	→	2011	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
CITROEN	C4 Aircross			2012	03	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
CITROEN	C-Crosser			2007	09	→		24"	600mm	E3	21"	525mm	E3	
CITROEN	C-Zero			2003	09	→		24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
CITROEN	Jumper 1			1994	02	→	2006	06	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CITROEN	Saxo (SO,S8)			1999	10	→	2003	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
CITROEN	Xantia (X2)			1998	01	→	2003	04	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
CITROEN	Xantia Break (X2)			1999	12	→	2001	12	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
CITROEN	XM (Y3, Y4)			1989	05	→	2010	10	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
CITROEN	Xsara (N6, N7)			1997	07	→	2005	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
CITROEN	Xsara Break (N6, N7)			1997	10	→	2010	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
CITROEN	Xsara Coupe (N6, N7)			1997	07	→	2005	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Dokker			2012	09	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DACIA	Dokker (Pick up)			2012	10	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DACIA	Dokker (Van)			2012	10	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DACIA	Duster			2009	10	→	2012	05	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Duster			2012	06	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Lodgy			2012	03	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DACIA	Logan II (L8)			2012	08	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Logan II MCV			2013	09	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Logan (LS)			2004	07	→	2012	12	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Logan Pick-Up (US)			2007	01	→	2012	11	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Logan Van			2008	03	→	2012	11	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Nova			1996	05	→	2000	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Sandero II (L8)			2012	08	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Sandero (BS)			2008	06	→	2012	11	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DACIA	Solenza			2003	04	→	2005	04	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
DACIA	Super Nova			2000	10	→	2003	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DAEWOO	Damas			1991	10	→	2002	12	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
DAEWOO	Evanda (KLAL)			2003	03	→	2005	01	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DAEWOO	Kalos (KLAS)			2002	09	→	2005	01	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DAEWOO	Kalos Hatchback (KLAS)			2002	09	→	2005	01	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
DAEWOO	Korando (KJ)			1996	07	→	2000	12	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
DAEWOO	Lacetti (KLAN)			2004	03	→	2005	01	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Lanos (KLAT)			1996	11	→	2003	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Lanos Hatchback (KLAT)			1996	11	→	2003	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite			Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
DAEWOO	Leganza (KLAJ, V100)	1997	03	→	2002	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DAEWOO	Magnus/Evanda	2002	08	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
DAEWOO	Matiz (KLYA)	1998	09	→	2005	02	21"	525mm	E3	16"	400mm	E3
DAEWOO	Musso (MJ)	1993	07	→	2000	12	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
DAEWOO	Nubira (J200, KLAN)	2003	07	→	2005	01	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Nubira (KLAJ, 150, 190)	1999	10	→	2003	06	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Nubira Station Wagon (KLAJ, 150, 190)	1999	08	→	2003	06	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Rexton	2002	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
DAEWOO	Rezzo (KLAU)	2000	09	→	2005	01	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Sens (TF698)	2002	01	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Tacuma (KLAU)	2000	04	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
DAEWOO	Tico (KLY3)	1991	06	→	2005	01	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Applause II	1997	09	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
DAIHATSU	Charade (G2)	1994	06	→	2000	09	19"	475mm	E3	17"	425mm	E3
DAIHATSU	Charade (NSP90)	2011	03	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
DAIHATSU	Charade Hatchback (G2)	1993	01	→	2000	09	19"	475mm	E3	17"	425mm	E3
DAIHATSU	Copen	2003	09	→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Coure VI (L7)	1998	10	→	2003	03	18"	450mm	E3	15"	375mm	E3
DAIHATSU	Coure VII (L2)	2003	04	→	2007	05	21"	525mm	E3	11"	275mm	E3
DAIHATSU	Coure VIII	2007	04	→			21"	525mm	E3	11"	275mm	E3
DAIHATSU	Exto Bus	2000	07	→			19"	475mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Grand Move (G3)	1996	11	→	2002	07	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
DAIHATSU	Hijet Mk II Box (S85)	1992	12	→			16"	400mm	E3	15"	375mm	E3
DAIHATSU	Hijet Mk II Bus (S85)	1993	06	→			16"	400mm	E3	15"	375mm	E3
DAIHATSU	Materia (M4_)	2006	10	→			20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
DAIHATSU	Move (L6,L9)	1995	08	→	2002	09	16"	400mm	E3	15"	375mm	E3
DAIHATSU	Rocky	1993	03	→	2002	03	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Sirion I (M1)	1998	04	→	2004	07	19"	475mm	E3	18"	450mm	E3
DAIHATSU	Sirion II (M3)	2004	10	→			20"	500mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Terios (J1)	1997	03	→	2005	12	20"	500mm	E3	15"	375mm	E3
DAIHATSU	Terios (J2)	2006	01	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
DAIHATSU	Trevis (L6)	2006	10	→			20"	500mm	E3	16"	400mm	E3
DAIHATSU	Valera IV (G203)	1993	03	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3

D

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter
DAIHATSU	YRV (M2)			2000	08	→	2005	07	21"	525mm	E3	14"	350mm	E3
DAIMLER	Daimler V8			1989	10	→			21"	525mm	E3			
DODGE	Avenger			2007	09	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
DODGE	Caliber			2006	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
DODGE	Magnum (LX)			2004	09	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
DODGE	Neon II			1999	08	→	2001	10	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
DODGE	Neon II			2001	11	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
DODGE	Nitro (KA)			2006	09	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
DODGE	PT Cruiser			2003	08	→			20"	500mm	E3	21"	525mm	E3
DODGE	Stratus			1995	12	→	2001	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
DODGE	Viper			1991	10	→	2002	09	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
DODGE	Viper Convertible SRT			2003	11	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
FERRARI	348 TB / TS			1990		→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FERRARI	Mondial			1989	04	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	500 EV (3C3)			2012	03	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
FIAT	Albea			2002	01	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Barchetta (183)			1995	01	→	2005	02	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Brava (182)			1995	10	→	2001	09	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FIAT	Bravo (182)			1995	10	→	2001	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Coupe (FA/175)			1994	02	→	2000	09	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Doblo (223)			2000	07	→	2010	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Doblo Cargo (223)			2000	07	→	2010	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Ducato (230,231,232,234)			1994	03	→	2002	03	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato (243,244,245,247)			2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Box (230L)			1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Box (244)			2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Bus (230)			1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Bus (244,Z_)			2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Flatbed/Chassis (224)			2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Ducato Flatbed/Chassis (230)			1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FIAT	Duna (146 B)			1991	08	→			18"	450mm	E3			
FIAT	Elba			1991	06	→	2007	01	18"	450mm	E3			
FIAT	Freemont			2011	06	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Marea (185)			1996	10	→	2002	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3

D

F






						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
FIAT	Marea Weekend (185)	1996	10	→	2002	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Marengo (285)	1997	01	→	2002	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Multipla (186)	1999	01	→	2005	12	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
FIAT	Panda (141A_)	1993	01	→	2003	09	16"	400mm	E3			
FIAT	Panda (153)	1993	01	→	2003	09	16"	400mm	E3			
FIAT	Panda (2)	2003	09	→	2011	12	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
FIAT	Panda Van	1993	01	→	2004	02	16"	400mm	E3			
FIAT	Panda Van (188AX)	2000	02	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Punto (188)	1999	07	→	2010	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Seicento (187)	1998	03	→	2010	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FIAT	Stilo (192)	2001	10	→	2005	06	21"	530mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Stilo Multi Wagon (192)	2002	10	→	2005	06	21"	530mm	E3	18"	450mm	E3
FIAT	Uno (158)	1996	01	→			18"	450mm	E3			
FORD	Cougar (EC_)	1998	08	→	2000	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort '95 Box (AVL)	1995	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort Classic (AAL,ABL)	1998	10	→	2000	07	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort Classic Combi/Estate/Turnier (ANL)	1999	02	→	2000	07	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort VII (GAL,AAL,ABL)	1995	01	→	2001	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort VII Combi/Estate (GAL,-ANL)	1995	01	→	2001	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort VII Convertible (ALL)	1995	01	→	2001	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Escort VII Saloon (GAL,AFL)	1995	01	→	2001	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Explorer	1991	01	→	2001	08	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
FORD	Festiva	1993	01	→	2000	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
FORD	Fiesta Classic	1995	10	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Fiesta IV (JA_,JB_)	1995	10	→	2002	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Fiesta IV Courier (96)	1995	10	→	2002	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Fiesta V (02)	2001	11	→	2008	09	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Fiesta Van	2003	10	→	2008		22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Focus I (99)	1998	08	→	2005	05	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Focus I Turnier (99)	1998	11	→	2005	05	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Fusion (02/05)	2002	10	→	2012	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Galaxy GBO	1995	02	→	2000	03	21"	252mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Galaxy GBO	2000	04	→	2001	04	21"	252mm	E3	20"	500mm	E3

F

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter
FORD	Ka I (97)			1996	09	→	2008	09	19"	475mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Ka II (08)			2008	09	→	2010	10	24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
FORD	Maverick (1EZ,1N2)			2000	10	→	2007	01	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Mondeo II (BAP)			1996	08	→	2000	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo II Combi/Estate (BNP)			1996	09	→	2000	11	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo II Saloon (BFP)			1996	08	→	2000	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo II Turnier (97)			1996	08	→	2000	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo III (B5Y)			2000	10	→	2007	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo III Combi/Estate (BWY)			2000	11	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo III Saloon (B4Y)			2000	10	→	2007	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mondeo III Turnier (01)			2000	10	→	2007	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Mustang			2004	09	→	2012	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Puma (EC_)			1997	06	→	2001	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Ranger			1994	06	→	2009	06	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
FORD	Ranger			2012	03	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Ranger (TKE)			2011	09	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
FORD	Sport 'KA			2003	05	→			19"	475mm	E3	17"	425mm	E3
FORD	Streetka			2002	12	→	2005	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
FORD	Tourneo Connect (02)			2002	05	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Transit (95)			1994	08	→	2000	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
FORD	Transit Box/Bus (E_ _)			1991	05	→	2000	07	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
FORD	Transit Connect (02)			2002	05	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
FORD	Transit Flatbed/Chassis (E_ _)			1991	09	→	2000	07	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
GAZ	Gazelle 3302			1993	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
GAZ	Volga 310221 Universal Estate			1997		→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
GAZ	Volga 3110			1997		→	2004		16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
GAZ	Volga 31105			2004		→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
GAZ	Volga 3111			1998		→	2003		20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
HONDA	Accord (CU/CW)			2008	07	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
HONDA	Accord Coupe (CG)			1997	12	→	2002	12	24"	650mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord Hatchback (CG/CH/CL)			1999	12	→	2003	02	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord I X			2008	06	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
HONDA	Accord I X Estate			2008	06	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
HONDA	Accord IV Combi/Estate(CB8,CC)			1989	10	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
HONDA	Accord IV Coupe (CC1)	1989	10	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord Sedan (CG/CH/CL)	1998	10	→	2003	02	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord Tourer (CU/CW)	2008	09	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
HONDA	Accord VII (CG)	1998	10	→	2002	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord VII Combi/Estate	1998	02	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord VII Coupe (CG)	1998	02	→	2003	06	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord VII Hatchback (CH)	1999	12	→	2002	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Accord VIII	1999	11	→			22"	550mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	Accord VIII Tourer	2003	04	→			22"	550mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	Civic 7	2001	09	→	2006	12	24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
HONDA	Civic 7	2001	04	→	2005	12	24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	Civic Aerodeck (MB/MC)	1998	09	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic Coupe (EK)	2001	05	→	2004	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Civic Fastback (MB/MC)	1994	09	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic Hatchback (EJ/EK)	1995	10	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic Hatchback (EU/EP)	2001	02	→	2005	12	24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	Civic Sedan (EJ/EK)	1995	10	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic Sedan (ES)	2001	02	→	2006	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic V Combi/Estate Aerodeck (MC)	1998	04	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic V Couope (EJ6,EJ8)	1996	03	→	2000	03	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic V Hatchback (EJ9,EK1/3/4)	1995	11	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic V Hatchback (MB)	1997	01	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic V Saloon (EJ9,EK3/4)	1995	11	→	2001	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Civic VI Couope (EM)	2001	02	→	2005	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	Civic VI Hatchback (EU_,EP_)	2000	01	→	2005	09	24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	Civic VI Saloon	2001	02	→	2005	12	24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	CR-V (KL)	2003	07	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	CR-V (RD)	1995	10	→	2002	07	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
HONDA	CR-V (RD)	2002	08	→	2006	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
HONDA	CRX III (EH,EG)	1991	09	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HONDA	Fit	2001	06	→	2007	10	20"	500mm	E3	15"	375mm	E3
HONDA	HR-V	1998	12	→	2005	12	20"	500mm	E3	16"	400mm	E3
HONDA	Insight Coupe (ZE)	2000	01	→	2006	12	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite				Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
HONDA	Integra (DC)	1998	01	→	2001	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HONDA	Integra,Type R (DC5)	1997	09	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HONDA	Jazz (GD)	2002	01	→	2008	10	21"	525mm	E3	15"	375mm	E3	
HONDA	Legend	1998	04	→	2004	12	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
HONDA	Logo (GA3)	1996	09	→	2001	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HONDA	NSV	2004	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
HONDA	NSX Convertible (NA)	1995	03	→	2005	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
HONDA	NSX Coupe (NA)	1990	06	→	2005	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
HONDA	Odyssey	2000	03	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3	
HONDA	Pilot (YF)	2009	01	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3	
HONDA	Prelude V (BB)	1997	01	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HONDA	Prelude V (BB)	1999	01	→	2000	10	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3	
HONDA	S2000 (AP)	1999	04	→	2009	06	20"	500mm	E3	16"	400mm	E3	
HONDA	Shuttle (RA)	1995	01	→	2001	05	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
HONDA	Stream (RN)	2000	10	→	2006	07	24"	600mm	E3	14"	350mm	E3	
HUMMER	Hummer H2	2002	09	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	
HUMMER	Hummer H3	2006	09	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	
HUMMER	Hummer H3-T	2006		→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	
HYUNDAI	Accent Hatchback (LC)	1999	08	→	2006	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Accent Hatchback (MC)	2006	04	→	2012	02	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
HYUNDAI	Accent Saloon (LC)	1999	08	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Accent Saloon (MC)	2006	04	→	2012	02	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
HYUNDAI	Atos Prime (MX)	1999	09	→	2008	03	20"	500mm	E3	16"	400mm	E3	
HYUNDAI	Atos,Amica MPV (MX)+Prime,A-mica Hatchback (MX)	1997	09	→	2003	12	20"	500mm	E3	16"	400mm	E3	
HYUNDAI	Centennial	1999	10	→	2003	09	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
HYUNDAI	Coupe	1996	09	→	2010	10	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra (HD)	2006	01	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra (J2)	1995	05	→	2000	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra (XD)	2000	06	→	2006	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra Hatchback (XD)	2000	06	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra II Combi/Estate (J-2)	1996	02	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Elantra Saloon (XD)	2000	06	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
HYUNDAI	Galopper II (JK-01)	1998	08	→	2002	03	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite			Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
HYUNDAI	Genesis Coupe (DK)	2010	11	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Getz (TB)	2002	09	→	2009	06	22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
HYUNDAI	Grandeur	2003	01	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Grandeur	1993	01	→	2002	12	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Grandeur (TG)	2005	07	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Grandeur/Azera	2005	04	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Grandeur/Azera	2006	05	→	2009	11	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	H-1	2008	03	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	H-1 Cargo	2008	02	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	H100	1993	07	→	2007		18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	H150 Box/Bus	1993	07	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	H300	2007	12	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	H350	1994	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	H600	1994	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	i-10 (PA)	2007	10	→	2013	11	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	i-10 (PA)	2013	12	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	i-20 (PB)	2008	12	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	i-30 (FD)	2010	04	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	i-30 CW Combi/Estate	2010	04	→	2012	09	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	i800 Bus	2008	02	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	iLoad Box	2008	02	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	ix35	2010	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	Lantra (J-2)	1995	06	→	2000	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Lantra II Combi/Estate (J2)	1995	05	→	2000	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Matrix (FC)	2001	07	→	2010	04	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	Pony/Excel Saloon (X-2)	1994	07	→	2000	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Porter BOX	1994	07	→	2004	04	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Porter Pickup	1994	07	→	2004	04	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Santamo MPV	1999	05	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Sante Fé (CM)	2006	04	→	2012	08	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
HYUNDAI	Sante Fé (SM)	2000	10	→	2006	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Satellite Bus	2007	12	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Sonata III (EF)	1998	03	→	2001	03	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
HYUNDAI	Sonata IV (EF)	2001	04	→	2005	01	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite			Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
HYUNDAI	Sonata V (NF)			2004	08	→	2010	12	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Starex (H1)			2007	05	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Terracan (HP)			2001	01	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
HYUNDAI	Tucson (JM)			2004	08	→	2010	03	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
HYUNDAI	Verna (MC)			2006	10	→	2011	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
HYUNDAI	XG (F)			1998	12	→	2005	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
ISUZU	Amigo			1991	09	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
ISUZU	Ascender			2003	03	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
ISUZU	Campo (KB)			1990		→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ISUZU	D-Max (8DH) Pickup			2004	05	→	2012	05	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
ISUZU	EGR Truck			2006		→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
ISUZU	Midi Bus (94000,98000)			1989	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ISUZU	NPR			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ISUZU	NQR Truck			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ISUZU	Rodeo			1991	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ISUZU	RODEO D-Max			2002	05	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
ISUZU	TFR54			1990		→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ISUZU	Trooper			2000	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ISUZU	Trooper (UBS)			1992	08	→	2004	09	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ISUZU	Trooper Open Off-Road Vehicle			2000	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
IVECO	Daily II			1999	05	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
IVECO	Daily III			2006	05	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
IVECO	Massif Pickup			2008	06	→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
IVECO	Massif Single Cab			2008	06	→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
IVECO	Massif Station Wagon			2008	06	→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
JAGUAR	Daimler			1999	01	→	2002	08	21"	525mm	E3			
JAGUAR	F-Type			2012	10	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	S-Type (CCX)			1998	10	→	2002	04	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	S-Type (CCX)			2001	10	→	2008	03	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
JAGUAR	XJ			2003	05	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
JAGUAR	XJ (NAW,NBW)			1997	07	→	2003	05	21"	525mm	E3			
JAGUAR	XJ 6/2003			2003	02	→	2010	07	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
JAGUAR	XJ 8			1997	09	→	2003	01	21"	525mm	E3			
JAGUAR	XJ 8/2003			2003	02	→	2010	07	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3



						 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
JAGUAR	XJR8	1997	09	→		2002	09	21"	525mm	E3			
JAGUAR	XK Convertible	2006	03	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	XK Coupe	2006	03	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	XK8 Convertible (QDV)	1999	01	→		2009	02	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	XK8 Coupe (QEV)	1999	01	→		2009	02	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JAGUAR	X-Type (CF1)	2001	03	→		2009	11	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
JAGUAR	X-Type Combi/Estate	2003	03	→		2009	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
JEEP	Cherokee (KJ)	2001	10	→		2007	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
JEEP	Cherokee (KK)	2008	03	→				19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
JEEP	Commander (XH)	2006	01	→				18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
JEEP	Compass (MK,PK)	2006	10	→				22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
JEEP	Grand Cherokee (WG)	1999	04	→		2004	12	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JEEP	Grand Cherokee (WH)	2005	03	→		2011	10	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JEEP	Grand Cherokee (WK)	2004	08	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
JEEP	Grand Cherokee (WK2)	2010	10	→				22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
JEEP	Liberty (KK)	2007	09	→				19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
JEEP	Patriot (MK)	2006	10	→		2012	12	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
KIA	Besta Box	1995	10	→				18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Carens (FC)	1999	04	→		2006	12	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Carens (FG)	2006	09	→				24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Carens I	2001	12	→		2005	04	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Carens II	2005	04	→		2006	08	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Carnival (UP)	1998	03	→		2006	05	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
KIA	Cee'd SW	2009	10	→		2012	08	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Cee'd/Pro Cee'd	2009	10	→		2012	04	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Cerato (FE)	2004	03	→		2009	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Cerato (TD)	2008	12	→				24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Cerato Hatchback (FE)	2004	03	→		2009	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Cerato Koup	2010	08	→				24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Cerato Saloon	2004	07	→		2007	06	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Clarus	1995	10			2001	03	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Clarus Combi/Estate (GC)	1998	03	→		2001	03	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Clarus II (GC)	1998	06			2001	11	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Frontier	1995		→				20"	500mm	E3	20"	500mm	E3

**J**

**K**

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter
KIA	Joice MT			1999	08	→	2001	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Joice MT			2001	09	→	2003	03	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	K2500			2001	09	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	K2700 (SD)			1998	04	→	2004	08	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	K2700 (SD)			2004	08	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	K2900			2007	05	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	K3600			1996	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Magentis (GD)			2000	09	→	2005	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Magentis (GE)			2006	01	→	2012	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Mentor II (FX)			2001	01	→	2004	08	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Mentor II Hatchback (FX)			2001	01	→	2004	08	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Mohave			2009	01	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Opirus/ Amanti			2003	10	→	2010	02	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Optima (TF)			2011	09	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Picanto (BA)			2004	05	→	2011	04	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Picanto (TA)			2011	05	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Pregio (TB)			1997	09	→	2004	04	21"	530mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Pregio (TB)			2004	05	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Pride (DA)			1990	01	→	2000	02	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Pride/ Festiva			1990	05	→	2000	02	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Pro Cee'd (ED/FF2)			2009	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Rio (DC)			2000	07	→	2005	03	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Rio (DE)			2005	04	→	2011	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Rio Hatchback (DE)			2005	03	→	2011	09	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Rio Kombi			2002	09	→	2005	02	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Sedona (UP)			1998	06	→	2005	08	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
KIA	Sephia (FA)			1992	01	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Sephia Hatchback (FA)			1996	09	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Sephia Saloon (FB)			1996	03	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Shuma I (FB)			1998	01	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Shuma I Hatchback (FB)			1998	01	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Shuma II (FB)			2001	01	→	2004	08	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Shuma II Hatchback (FB)			2001	01	→	2004	08	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
KIA	Sorento (JC)			2002	07	→	2009	08	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
KIA	Sorento (XM)			2009	09	→		24"	600mm	E3	20"	500mm	E3	
KIA	Soul (AM)			2008	09	→		24"	600mm	E3	20"	500mm	E3	
KIA	Spectra			2001	01	→	2009	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Sportage (JA)			1993	05	→	2004	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
KIA	Sportage (JE)			2008	08	→	2010	05	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
KIA	Sportage (SL)			2010	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
KIA	Sportage New			2004	09	→	2008	08	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	114			2008	12	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	115			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	110 Saloon			1997	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	111 Combi/Estate			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	111 Saloon			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	112 Hatchback			2000	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Corda					→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Forma			1991	09	→	2000	12	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Granta			2012	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina			2004	11	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina Hatchback (1119)			2006	07	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina Kombi			2007	07	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina Sedan (1118)			2005	10	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina Sport			2008	08	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Kalina Station Wagon (1117)			2005	10	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LADA	Largus (R90)			2012	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Niva II (2123)			2002	09	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Premier (21108)			2000	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Priora			2006	11	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Priora Copue			2010	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Priora Hatchback			2008	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Priora Kombi			2008	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 110			1996	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 111			1996	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 112			1996	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 114			2008	12	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 115			1998	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3

L

K

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
LADA	Series 21099			1990	01	→	2004	01	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
LADA	Series 2113			2007	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 2114			2001	07	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Series 2115			2007	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LADA	Tavria			1992	10	→			20"	500mm	E3			
LANCIA	Delta HPE HF/2.0 Ltr			1993	06	→	2000	04	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
LANCIA	Flavia			2012	03	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
LANCIA	Kappa Berlina (838A)			1994	11	→	2000	12	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LANCIA	Kappa Coupe (838)			1997	04	→	2000	06	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LANCIA	Kappa SW (838B)			1994	11	→	2000	12	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LANCIA	Lybra (839AX)			1999	10	→	2006	11	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LANCIA	Lybra SW (839BX)			1999	10	→	2006	11	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LANCIA	Thema			2011	11	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
LANCIA	Ypsilon (843)			2003	06	→	2011	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LAND ROVER	Discovery III/IV			2004	09	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LAND ROVER	Freelander I (LN)			1997	09	→	2007	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
LAND ROVER	Freelander Soft Top			1998	02	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LAND ROVER	Range Rover Mk II (LP)			1994	10	→	2002	02	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
LAND ROVER	Range Rover Mk IV (LG)			2013	02	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LAND ROVER	Range Rover Sport I (LS)			2005	03	→	2013	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LAND ROVER	Range Rover Sport II (LW)			2013	09	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LDV	Convoy			1996	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LDV	Convoy Flatbed/Chassis			1996	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LDV	Cub			1998	08	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
LDV	Maxus Box/Bus/Van			2005	02	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
LDV	Maxus Flatbed/Chassis			2005	02	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
LEXUS	ES (V1/2/3/4)			2006	03	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
LEXUS	GS (S1)			1997	08	→	2012	12	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	GX (J1)			2002	11	→	2009	10	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	IS			2005	11	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	IS			2013	06	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
LEXUS	IS (E1)			1999	01	→	2005	07	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
LEXUS	IS (E2)			2005	08	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	IS (GXE10)			1999	04	→	2001	08	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3

						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
LEXUS	IS (GXE10)	2001	09	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
LEXUS	IS C	2009	06	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	IS F (E2)	2007	12	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	IS SportCross Hatchback	2001	10	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
LEXUS	IS Wagon (E1)	2001	07	→	2005	07	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
LEXUS	LS (400)	1990	10	→	2003	09	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
LEXUS	LS (460/600H)	2006	12	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
LEXUS	LS (FE)	2000	10	→			24"	600mm	E3	17"	425mm	E3
LEXUS	LS (UCF20)	1994	10	→	2000	10	22"	550mm	E3	15"	375mm	E3
LEXUS	LX (J1)	1998	01	→	2007	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	LX (J2)	2007	11	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
LEXUS	RX (U1)	1998	01	→	2003	02	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	S70	1997	01	→	2000	07	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	S80 I BGO	1998	05	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	S80 I BGR	1998	05	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	SC Convertible (Z4)	2001	05	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	V40 I	1995	01	→	2004	06	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
LEXUS	V70 I	1997	01	→	2000	03	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
LEXUS	V70 II	2000	03	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
MASERATI	222	1993		→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MASERATI	3200 GT	1998	10	→	2002	03	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MASERATI	Ghibli II	1992	06	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MASERATI	Quattroporte II	1994	03	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MASERATI	Quattroporte III	2004	03	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
MASERATI	Spyder Coupe	2002	03	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MASERATI	Spyder GT Convertible	2001	10	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MAZDA	2	2007	10	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
MAZDA	3	2013	12	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	6	2013	01	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	2 (B2W)	2003	04	→	2007	06	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	3 (BL)	2009	06	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	3 Saloon (BL)	2009	06	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	323 F/P VI (BJ) Hatchback	1998	09	→	2000	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	323 F/P VI (BJ) Hatchback	2001	01	→	2004	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Modell	30				Fahrerseite					Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
MAZDA	323 S VI (BJ)			1998	05	→	2004	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	323 Van			1990	01	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	6 (GH) Hatchback			2007	08	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	6 (GH) Saloon			2007	08	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	6 Hatchback (GG)			2002	08	→	2008	08	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	6 Station Wagon (GH)			2008	02	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	6 Station Wagon (GY)			2002	11	→	2007	12	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	6(GG)			2002	06	→	2007	07	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	626 V (GF) Saloon			1997	05	→	2002	10	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	626 V Combi/Estate (GW)			1998	02	→	2002	10	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	626 V Hatchback (GF)			1997	05	→	2002	10	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	B-Serie (UN) Pickup			1999	02	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	BT 50 Pickup			2006	12	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	CX5			2012	03	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	Demio (DW)			1998	08	→			20"	500mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	MPV II (LW)			1999	09	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
MAZDA	MV-X			1998	01	→			21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MAZDA	MX-5 II (NB)			1998	01	→	2005	10	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	MX-5 III (NC)			2005	03	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	Premacy (CP) MPV			1999	07	→	2005	05	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MAZDA	RX7 III (FD)			1992	07	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MAZDA	RX8 (SE17)			2003	10	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MAZDA	Tribute (EP)			2001	07	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MAZDA	Xedos 6 (CA)			1992	01	→			21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MAZDA	Xedos 9 (TA)			1993	07	→	2002	11	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MERCEDES BENZ	C-Class Combi/Estate (S202)			1996	06	→	2001	03	24"	600mm	E3			
MERCEDES BENZ	C-Class (W202)			1993	03	→	2000	05	24"	600mm	E3			
MERCEDES BENZ	C-Class (W203)			2000	05	→	2003	09	24"	600mm	E3	22"	500mm	E3
MERCEDES BENZ	Citan (415)			2012	10	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	CLK (208)			1997	06	→	2002	06	24"	600mm	E3			
MERCEDES BENZ	CLK Convertible (A208)			1998	03	→	2002	03	24"	600mm	E3			
MERCEDES BENZ	E-Class (W120)			1995	06	→	2002	03	24"	600mm	E3			

						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
MERCEDES BENZ	G-Class (W461)	1990	02	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
MERCEDES BENZ	G-Class (W463)	1993	10	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
MERCEDES BENZ	ML-Class (W163)	1998	02	→	2005	06	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	SL (R129)	1989	03	→	2001	10	24"	600mm	E3			
MERCEDES BENZ	SLK (R170)	1996	04	→	2004	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	Sprinter 2-4t Box/Bus (901,902)	1995	01	→	2006	05	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	Sprinter 2-4t Flatbed/Chassis (901,902)	1995	01	→	2006	05	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	Sprinter 3-5t Box/Bus (903,906)	1995	01	→	2006	05	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	Sprinter 3-5t Flatbed/Chassis (903,906)	1995	01	→	2006	05	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
MERCEDES BENZ	Vario 512D-812D	1996	09	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
MG	Express	2003	03	→	2004	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MG	Express	2004	10	→	2005	05	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MG	MG X-Power	2003	01	→	2005	12	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MG	MG ZR	2001	10	→	2005	05	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MG	MG ZS Hatchback	2001	10	→	2005	05	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MG	MG ZS Saloon	2001	10	→	2005	05	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MG	MG ZT Saloon	2001	10	→	2005	05	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MG	MG ZT-T Combi/Estate	2001	10	→	2005	05	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
MG	MG ZT-Tourer	2001	10	→	2005	05	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
MG	MGF (RD)	1995	03	→	2002	03	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MG	MGTF	2002	03	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MIA ELECTRIC	Mia 18 KW	2012	02	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
MICROCAR	MC Highland/Campus,Cargo,-Family	2008		→			22"	550mm	E3			
MINI	Mini Cabrio	2004	07	→	2012	04	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MINI	Mini Clubman (R55)	2007	10	→	2012	04	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MINI	Mini Convertible (R52)	2004	07	→	2007	10	18"	450mm	E3	19"	475mm	E3
MINI	Mini Convertible (R57)	2007	11	→			18"	450mm	E3	19"	475mm	E3
MINI	Mini One,Cooper,Cooper S	2014	03	→			18"	450mm	E3	19"	475mm	E3
MINI	Mini One,Cooper,Cooper S (R50,R53)	2001		→	2007	02	18"	450mm	E3	19"	475mm	E3
MINI	Mini One,Cooper,Cooper S (R56)	2007	03	→			18"	450mm	E3	19"	475mm	E3





Fahrzeug Marke	Fahrzeug Modell					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
MITSUBISHI	3000 GT (Z16A)			1992	06	→	2000	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	ASX (GA)			2010	04	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
MITSUBISHI	Canter (FE)			1996	10	→	2000	10	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Canter 35,55,60,75(FB6_,FE5_,- FE6_)(FUSO)			1996	10	→	2001	07	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Canter 35,55,60,75(FB6_,FE5_,- FE6_)(FUSO)			2001	08	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Carisma (DA)			1995	07	→	2006	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Carisma (DA) Hatchback			1995	07	→	2006	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Carisma Saloon (DA)			1996	09	→	2006	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Challenger (K90)			1998	11	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Colt V (CJ_A)			1996	03	→	2004	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Colt VI (CZ)			2004	09	→	2006	02	24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
MITSUBISHI	Colt VII (CZ)			2008	09	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
MITSUBISHI	Galant Fortis Sportback			2008	12	→	2009	12	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MITSUBISHI	Galant Station Wagon			1996	10	→	2002	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Galant VI (EA)			1996	09	→	2004	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Galant VI Combi/Estate (EA_)			1996	09	→	2003	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Galopper (JK-01)			1998	05	→	2001	12	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	L200 (K6/K7)			1996	01	→	2007	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	L200 (KA, KB)			2009	11	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	L200 (KB)			2005	12	→	2009	10	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	L200 Pickup D-ID			2006	05	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	L300 Exceed			2000	02	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
MITSUBISHI	L300 Flatbed/Chassis (P1_T)			1994	04	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer (CY/CZ)			2007	03	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MITSUBISHI	Lancer EVO VII,V111,IX			2004	03	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer EVO X			2007	10	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer Saloon			2008	01	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer Sedan (CK/CP/CN)			1996	05	→	2001	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Lancer Sportback (CX)			2008	06	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
MITSUBISHI	Lancer Station Wagon (CA/CB/ CD)			1992	06	→	2000	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer Station Wagon (CS/CT)			2003	06	→	2008	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer V Combi/Estate (CB_W,CD_W)			1992	12	→	2003	10	20"	500mm	E3	17"	425mm	E3
MITSUBISHI	Lancer VI (CK/CP/CN)			1995	11	→	2001	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3

M

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	30				Fahrerseite			Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
MITSUBISHI	Lancer VII (CS/CT)	2000	12	→	2010	04	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer VII Combi/Estate	2003	09	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Lancer VII Saloon	2003	12	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Mirage	1995	09	→	2003	07	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Mirage (A0)	2012	11	→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
MITSUBISHI	Montero (V2_V4_)	1990	12	→	2000	04	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Montero Classic (V2_W)	2002	07	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Outlander (CU)	2003	02	→	2007	09	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Outlander (CW)	2007	02	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
MITSUBISHI	Pajero (V)	1990	12	→	2000	06	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Pajero (V)	2000	02	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Pajero Cabrio (V)	1990	12	→	2001	05	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Pajero Classic (V2_W)	2002	06	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Pajero IO	1998	03	→	2000	06	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Pajero IV (V80,V90)	2006	09	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Pajero Pinin (H)	1998	06	→	2006	02	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Pajero Sport (K90)	1996	07	→	2009	02	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Pajero Sport (KH)	2008	07	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Santamo MPV	1999	03	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Shogun II (V2_W,V4_W)	1990	12	→	2000	04	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Shogun III (V60)	2000	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Shogun IV (V80,V90)	2007	02	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Shogun Open Off-Road Vehicle (V2_W,V4_W)	1990	12	→	2000	04	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Shogun PININ (H6_W,H7_W)	1999	09	→			18"	450mm	E3	19"	475mm	E3
MITSUBISHI	Space Runner	1991	06	→	2002	08	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Space Star (AO)	2012	11	→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
MITSUBISHI	Space Star (DG)	1998	06	→	2004	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
MITSUBISHI	Space Wagon (N)	1992	06	→	2000	11	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
MITSUBISHI	Space Wagon (N)	1998	07	→	2004	01	24"	650mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	1800 / 2000 / 2300						16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	350 Z (Z33)	2003	12	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	350 Z Cabriolet (Z33)	2003	09	→	2009	04	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002	09	→	2009	04	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3

M

N

						 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
NISSAN	350 Z Roadster			2003	10	→		20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
NISSAN	370Z (Z34)			2009	06	→		20"	500mm	E3	22"	550mm	E3	
NISSAN	Almera (G15RA)			2012	11	→		22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
NISSAN	Almera Classic (B10)			2006	01	→		22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
NISSAN	Almera Hatchback (N15)			1995	07	→	2000	04	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Almera II Hatchback (N16E)			2000	01	→	2002	09	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	Almera II Hatchback (N16E)			2002	10	→	2006	11	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	Almera II Saloon (N16, N16E)			2000	04	→	2006	11	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	Almera Saloon (N15)			1995	07	→	2000	04	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Cabstar (F24)			2006	09	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Cabstar (TL0)			1998	10	→	2006	08	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Cabstar 28...35...45..			2006	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Cabstar E75...90...110...120..			1998	10	→	2006	10	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Cube (Z12)			2009	08	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Evalia (M20M)			2011	01	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	Interstar Box (X70)			2002	07	→	2010	06	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Interstar Bus (X70)			2002	07	→	2010	06	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Interstar Flatbed/Chassis (X70)			2003	08	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Interstar Flatbed/Chassis (X70)			2006	05	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Kubistar (X76)			2003	08	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Kubistar MPV			2003	07	→	2009	03	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Maxima QX (A32)			1994	10	→	2000	08	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
NISSAN	Maxima QX Station Wagon			1997	10	→			22"	550mm	E3	21"	525mm	E3
NISSAN	Micra (K11E)			1992	08	→	2000	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Micra (K11E)			2000	07	→	2002	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Micra (K12E)			2002	11	→	2005	05	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Micra (K12E)			2005	06	→	2010	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Micra (K13K)			2010	07	→			21"	525mm	E3	14"	350mm	E3
NISSAN	Micra CC (K12E)			2005	09	→	2010	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Navara (D22)			2000	06	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Navara (D40)			2005	05	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Note (E11, E11E) MPV			2005	01	→	2013	09	24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
NISSAN	NP300 (D22)			2005	05	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	NV200 (M20/M20M)			2009	08	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3





N



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
NISSAN	NV400 (X62)			2011	09	→		24"	650mm	E3	24"	650mm	E3	
NISSAN	Pathfinder (R50)			1997	09	→	2004	12	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Pathfinder (R51)			2005	01	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Patrol			2007		→			19"	475mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Patrol (260)			1989	04	→	2005	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Patrol GR (Y61)			1997	08	→	2010	03	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Patrol GR (Y62)			2010	03	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Pick Up (D22)			1997	02	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Pixo Hatchback(UA0)			2009	03	→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
NISSAN	Primastar (X83)			2002	07	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
NISSAN	Primastar Bus			2002	09	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
NISSAN	Primera Hatchback (P11E)			1996	06	→	2001	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Primera Saloon (P11E)			1996	06	→	2001	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Primera Wagon (WP11E)			1998	01	→	2001	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Qashqai (J10)			2006	12	→	2014	01	24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
NISSAN	Qashqai+2 (J10)			2008	08	→			24"	600mm	E3	15"	375mm	E3
NISSAN	Serena (C23M)			1992	07	→	2001	11	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Skyline			1989	03	→	2000	07	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
NISSAN	Sunny			1998	10	→	2004	10	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	Sunny Box			1992	01	→			21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Sunny Box (Y10)			1990	11	→	2000	03	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Sunny III Combi/Estate (Y10)			1990	11	→	2000	03	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Teana (J31)			2006	04	→	2008	02	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
NISSAN	Terrano I (WD21)			1997	04	→	2006	12	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Terrano Mk II (R20)			1999	11	→			21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
NISSAN	Tiida/Versa Hatchback (C11X)			2007	03	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
NISSAN	Tiida/Versa Saloon (SC11X)			2007	02	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
NISSAN	Vanette Cargo Box (HC23)			1992	07	→	2001	11	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	Vanette Cargo Bus (HC23)			1992	07	→	2001	11	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
NISSAN	X-Trail (T30)			2001	06	→	2007	08	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
NISSAN	X-Trail (T31)			2007	04	→	2014	06	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
OPEL	Agila (H00)			2000	06	→	2008	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Agila II			2008	03	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
OPEL	Antara			2006	05	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3



Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
OPEL	Arena Box (TB,TF)			1998	03	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
OPEL	Arena Combi Bus (THB)			1998	03	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
OPEL	Astra Cabrio (G)			1997	09	→	2005	08	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra Caravan (G)			1997	09	→	2004	06	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra Coupe (G)			1997	09	→	2005	02	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra F CLASSIC Combi/Estate			1998	01	→	2005	01	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Astra F CLASSIC Hatchback			1997	09	→	2002	08	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra F CLASSIC Saloon			1997	09	→	2002	08	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra F Convertible (53_B)			1993	03	→	2001	03	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Astra G			1998	03	→	2005	01	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Box (F70)			1999	01	→	2005	04	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Combi/Estate (F35_)			1998	02	→	2004	07	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Convertible			2001	03	→	2005	10	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Coupe (F07_)			1997	09	→	2005	05	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Hatchback (F48_,F08_)			1998	01	→	2005	01	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Astra G Saloon (F69_)			1998	01	→	2005	01	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	Combo			1994	09	→	2001	10	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Combo Box (71_)			1994	07	→	2001	10	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Combo Box Body/Combi/Estate			2001	10	→	2004	08	20"	500mm	E3	17"	425mm	E3
OPEL	Combo Box Body/Combi/Estate			2004	09	→			20"	500mm	E3	17"	425mm	E3
OPEL	Combo Tour MPV			2001	10	→	2012	01	20"	500mm	E3	16"	400mm	E3
OPEL	Corsa B (73_,78_,79_,F35_)			1993	03	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Corsa B Box (73_)			1999	08	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Corsa C (F08_,F68_)			2000	09	→	2006	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Corsa C Box (F08,W5L)			2000	09	→	2006	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Frontera (A,B)			1991	09	→	2004	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
OPEL	GT Roadster			2007	06	→	2009	12	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
OPEL	Insignia			2008	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Insignia (68,69)			2008	09	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Insignia Combi/Estate			2008	10	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Insignia Saloon			2008	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Insignia Sports Tourer (35)			2009	02	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
OPEL	Konrad (R)			2012	03	→	2012	11	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
OPEL	Meriva MPV			2003	03	→	2010	03	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter
OPEL	Movano (A)	1998	06	→	2010	03	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3		
OPEL	Omega B (25_26_27_)	1994	03	→	2003	09	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Omega B Combi/Estate (21_22_23_)	1994	03	→	2003	09	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Signum	2003	05	→	2008	09	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Speedster Convertible	2000	09	→			24"	600mm	E3					
OPEL	Tigra TwinTop	2004	06	→	2009	12	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3		
OPEL	Vectra B Combi/Estate (31_)	1996	10	→	2003	07	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vectra B Hatchback (38_)	1995	09	→	2003	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vectra B Saloon (36_)	1995	10	→	2002	04	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vectra C	2001	09	→	2008	10	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vectra Caravan (B)	1995	09	→	2003	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vectra Caravan (C)	2003	09	→	2008	10	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3		
OPEL	Vivaro Box	2001	08	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3		
OPEL	Vivaro Cambi	2001	08	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3		
OPEL	Vivaro Flatbed/Chassis	2006	01	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3		
OPEL	Zafira MPV (75_)	1999	03	→	2005	06	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3		
PERODUA	Kenari	2000		→			19"	475mm	E3	17"	425mm	E3		
PERODUA	Nippa/Kancil	2000		→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3		
PEUGEOT	4008	2012	03	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3		
PEUGEOT	4008	2012	05	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3		
PEUGEOT	1007 (A8)	2005	04	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3		
PEUGEOT	106 II (S2)	1999	09	→	2005	05	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3		
PEUGEOT	205 Van	1994	03	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3		
PEUGEOT	306 Break (7E,N3,N5)	1997	05	→	2002	03	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3		
PEUGEOT	306 Convertible (7D,N3,N5)	1993	01	→	2003	10	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3		
PEUGEOT	306 Hatchback(7A,7A,N3,N5)	1999	01	→	2003	10	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3		
PEUGEOT	306 Saloon (7B,N3,N5)	1994	06	→	2001	05	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3		
PEUGEOT	4007 (I3)	2007	09	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3		
PEUGEOT	406 (8B)	1995	10	→	2004	05	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3		
PEUGEOT	406 Break (8E/F)	1996	10	→	2004	06	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3		
PEUGEOT	Apetruk	2007	05	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3		
PEUGEOT	Boxer (U3)	1994	02	→	2002	02	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3		
PEUGEOT	Boxer (U5)	2002	02	→	2006	05	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3		







Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
PEUGEOT	Boxer Box (230L)	1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Boxer Box (244)	2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Boxer Bus (230P)	1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Boxer Bus (244,Z_)	2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Boxer Flatbed/Chassis	1994	03	→	2002	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Boxer Flatbed/Chassis (244)	2002	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Partner (M4)	1997	01	→	2001	10	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Partner (M5)	2002	11	→	2008	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Partner Box (5)	1996	06	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Partner Combispace (5F)	1996	05	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PEUGEOT	Porter Flatbed/Chassis	1993	02	→			16"	400mm	E3	15"	375mm	E3	
PEUGEOT	Porter Box	1995	05	→			16"	400mm	E3	15"	375mm	E3	
PEUGEOT	Ranch (M4)	1997	07	→	2002	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3	
PIAGGIO	Porter / Tipper / Quargo	1998	01	→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	
PLYMOUTH	Breeze	1995	12	→	2001	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PLYMOUTH	Neon II	1999	08	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PONTIAC	Firebird	1998	01	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
PONTIAC	Firebird '89	1989	10	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
PONTIAC	Montana	1998	09	→	2005	08	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3	
PONTIAC	Trans AM	1998	01	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
PONTIAC	Trans Sport '97	1997	03	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
PORSCHE	948	1989	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
PORSCHE	911 (996)	1996	03	→	2004	03	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	911 (997)	2004	07	→	2011	11	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	911 Convertible (996)	1998	02	→	2005	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	911 Convertible (997)	2005	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	911 Targa (996)	2001	12	→	2005	08	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	911 Targa (997)	2005	04	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	Boxster ,S (986)	1996	09	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	Boxster Convertible (987)	2004	11	→	2012	04	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	Carrera GT,S,4	2003	07	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	Cayman S	2005	11	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	
PORSCHE	Panamera	2009	09	→			24"	600mm	E3	22"	550mm	E3	
RENAULT	Alpine A610	1991	05	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3	

P

R

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
RENAULT	Clio II (BBO/1/2_CBO/1/2_)	1998	03	→	2009	05	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Clio II Box (SB0/1/2_)	1998	03	→	2009	05	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Duster (HS)	2009	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Kangoo Express (FC0/1_)	1997	10	→	2007	12	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Kangoo MPV (KC0/1_)	1997	10	→	2007	12	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Laguna (B56_556_)	1993	11	→	2001	03	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Laguna Grandtour (K56_)	1995	02	→	2001	02	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Laguna II (BG0/1_)	2001	03	→	2007	09	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Laguna II Grandtour(KG0/1_)	2001	03	→	2007	09	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Latitude	2011	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
RENAULT	Logan (LS)	2004	07	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Logan Combi/Estate (KS/FS)	2007	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Master II Box (FD)	1997	10	→	2010	04	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
RENAULT	Master II Bus (JD/ND)	1997	10	→	2010	04	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
RENAULT	Master II Flatbed/Chassis (ED/HD/UD)	1997	10	→	2010	04	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
RENAULT	Megane Cabriolet (EA0/1_)	1996	10	→	2003	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane Classic Saloon (LA0/1_)	1996	09	→	2003	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane Coach Coupe (DA0/1_)	1996	03	→	2003	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane Grandtour (KA0/1_)	1999	03	→	2001	10	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane Grandtour (KA0/1_)	2001	11	→	2003	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane I Hatchback (BA0/1_)	1996	01	→	2003	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Megane II (LM)	2002	09	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)	2003	10	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Megane II Grandtour (KM)	2003	10	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Megane II Hatchback (BM0/1_CM0/1_)	2002	11	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Megane II Saloon (LMO/1_)	2003	10	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Megane II Sport Tourer (EM0/1_)	2003	10	→	2006	01	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
RENAULT	Safrane Mk II (B54_)	1999	02	→	2000	12	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
RENAULT	Sandero (BS)	2010	11	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Scenic (JA0/1_)	1996	01	→	2003	04	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
RENAULT	Scénic RX4 (JA0/1_)	2000	06	→	2003	08	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
RENAULT	Symbol (L8)	2013	03	→			21"	525mm	E3	20"	500mm	E3	
RENAULT	Symbol (LB)	1999	10	→	2007	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3	

**R**





						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
RENAULT	Thalia (LB0/1/2_)			1999	10	→	2007	10	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
RENAULT	Trafic II Box (FL)			2001	05	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
RENAULT	Trafic II Bus (JL)			2001	05	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
RENAULT	Trafic II Flatbed/Chassis (EL)			2001	05	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
RENAULT	Twizy (MA)			2012	03	→			18"	450mm	E3			
ROLLS-ROYCE	Corniche			2000	01	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
ROLLS-ROYCE	Silver Seraph			1998	03	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
ROVER	200 Hatchback (RF)			1995	11	→	2000	03	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	25 Hatchback (RF)			1999	10	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	400 Hatchback (RT)			1995	05	→	2000	03	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	400 Saloon (RT)			1995	05	→	2000	03	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	45 Hatchback (RT)			2000	02	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	45 Saloon (RT)			2000	02	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
ROVER	75 Saloon (RJ)			1999	02	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
ROVER	75 Tourer (RJ)			2001	08	→			22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
ROVER	Cityrover Hatchback			2004	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
ROVER	Streetwise			2003	08	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
SAAB	9-3 (9400)			1998	03	→	2002	09	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
SAAB	9-3 Cabriolet (9400)			1998	03	→	2003	08	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
SAAB	9-3 Convertible (YS3F)			2003	08	→	2004	12	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
SAAB	9-3 Coupe (9400)			1998	03	→	2003	08	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
SAAB	9-3 Hatchback(YS3D)			1998	02	→	2002	09	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
SAAB	9-3 Saloon (YS3F)			2002	09	→	2004	12	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
SAAB	9-5 II			2010	03	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
SEAT	Arosa (6H1)			1999	03	→	2004	06	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Cordoba Hatchback (6K2)			1993	09	→	2002	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Cordoba Saloon (6L2)			2002	09	→	2006	02	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SEAT	Cordoba Vario Combi/Estare (6K5)			1997	04	→	2002	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Ibiza III (6K1)			1999	08	→	2002	02	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Ibiza IV (6L1)			2001	09	→	2006	02	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Inca (6K9)			1995	11	→	2003	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SEAT	Leon (1M1)			1998	10	→	2006	06	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SEAT	Toledo II (1M2)			1999	04	→	2004	07	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3

R

S

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
SKODA	Fabia Combi/Estate (6Y5)	1999	12	→	2007	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Fabia Hatchback (6Y2)	1999	08	→	2008	03	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Fabia Praktik	2001	07	→	2007	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Fabia Saloon (6Y3)	1999	10	→	2007	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Felicia Combi/Estate (6U5)	1994	10	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SKODA	Felicia Hatchback (6U1)	1994	10	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SKODA	Felicia Fun (6UF)	1996	08	→	2001	03	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3	
SKODA	Felicia Pickup (797)	1997	06	→	2002	04	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SKODA	Octavia Combi/Estate (1U5)	1996	10	→	2010	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Octavia Hatchback (1U2)	1996	09	→	2010	12	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SKODA	Pick-Up (6U7)	1991	09	→	2001	03	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SKODA	Superb (3U4)	2004	11	→	2008	03	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3	
SMART	Cabrio	2000	03	→	2004	01	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
SMART	City-Coupe (MC01)	1998	07	→	2004	01	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
SMART	Crossblade Convertible	2002	06	→	2003	12	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
SMART	Fortwo cabrio (450)	2004	01	→	2007	03	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
SMART	Fortwo Coupe	2004	01	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
SMART	Roadster Convertible	2003	04	→	2006	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
SMART	Roadster Coupe	2003	04	→	2006	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
SSANGYONG	Actyon MPV	2006	10	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3	
SSANGYONG	Family	1993		→			16"	400mm	E3	16"	400mm	E3	
SSANGYONG	Instance	1995	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SSANGYONG	Korando (KJ)	1996	12	→	2008	12	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
SSANGYONG	Korando Cabrio (KJ)	1996	02	→	2008	12	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
SSANGYONG	Kyron (M200)	2005	05	→			22"	550mm	E3	19"	475mm	E3	
SSANGYONG	Musso (FJ)	1995	10	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
SSANGYONG	Musso Sports	2004	08	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
SSANGYONG	Rexton	2002	04	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
SSANGYONG	Rodius MPV	2005	05	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
SUBARU	BRZ (Z10)	2012	01	→			22"	550mm	E3	20"	500mm	E3	
SUBARU	Forester (S12)	2007	12	→	2012	12	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
SUBARU	Forester (SF)	1997	01	→	2002	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SUBARU	Forester (SG)	2002	06	→	2003	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	
SUBARU	Forester (SG)	2003	06	→	2005	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3	

S

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite				
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
SUBARU	Forester (SG)			2005	06	→	2007	11	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
SUBARU	Justy II (MA,MS)			1995	10	→	2003	08	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Justy III (G3X)			2003	09	→	2007	08	19"	475mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Justy IV (M3)			2007	09	→	2010	12	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Legacy III Combi/Estate (BE,BH)			1998	10	→	2003	06	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
SUBARU	Legacy III Outback (BE,BH)			1998	10	→	2003	06	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
SUBARU	Legacy III Sedan (BE,BH)			1998	10	→	2003	06	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
SUBARU	Legacy IV (BL/BP)			2003	07	→	2009	05	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Legacy IV Combi/Estate (BL,BP)			2003	07	→	2009	05	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Legacy IV Outback (BL,BP)			2003	07	→	2009	05	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Libero Bus/Minivan(E10,E12)			1994	09	→	2000	02	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Imperza Hatchback			2008	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Imperza Sports Wagon			1992	11	→	2000	07	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Impreza (G12,G22)			2007	06	→	2011	12	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Impreza Combi/Estate (GC,GF)			1998	08	→	2000	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Impreza Combi/Estate (GD,GG)			2000	10	→	2007	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Impreza Coupe (GFC)			1993	01	→	2001	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Impreza Outback (GD,GG)			2000	10	→	2007	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Impreza Sedan (G12)			2007	06	→	2011	12	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Impreza Sedan (GC,GG)			1993	01	→	2000	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Impreza Sedan (GD,GG)			2000	10	→	2007	06	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Outback			2003	09	→	2009	09	24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Outback			2009	09	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3
SUBARU	Outback (BE,BH)			2000	12	→	2004	08	22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
SUBARU	R1			2005	01	→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
SUBARU	R2			2003		→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
SUBARU	Sumo Bus/Minivan(E10,E12)			1994	09	→	2000	02	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
SUBARU	Vivio (R13)			1993	08	→	2000	04	19"	475mm	E3	15"	375mm	E3
SUZUKI	Alto			2009	01	→			22"	550mm	E3	14"	350mm	E3
SUZUKI	Alto (MA)			2002	02	→	2006	12	18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
SUZUKI	Alto Hatchback (AMF)			2008	12	→			22"	550mm	E3	13"	325mm	E3
SUZUKI	Alto Hatchback (EF)			1994	09	→	2002	02	19"	475mm	E3	16"	400mm	E3
SUZUKI	Baleno Combi/Estate (EG)			1996	08	→	2002	05	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Baleno Hatchback (EG)			1995	04	→	2005	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3

S



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
SUZUKI	Baleno Saloon (EG)	1995	04	→	2005	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Baleno Wagon	1996	08	→	2007	09	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Carry (FD)	1999	03	→	2009	03	16"	400mm	E3	16"	400mm	E3
SUZUKI	Escudo	2005	05	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Grand Vitara (FT,GT)	1998	03	→	2005	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Grand Vitara (JT)	2005	10	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Grand Vitara Cabrio	1998	03	→	2008	03	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Ignis Hatchback	2000	10	→	2007	12	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Jimny (F)	1998	09	→			18"	450mm	E3	16"	400mm	E3
SUZUKI	Kizashi	2010	06	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
SUZUKI	Lgnis (FH)	2000	10	→	2003	09	19"	475mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Lgnis II	2003	09	→			19"	475mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Liana Combi/Estate (ER)	2002	04	→	2007	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Liana Hatchback (ER)	2001	03	→	2008	04	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
SUZUKI	Santana 350JLX	2005		→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Splash (EX)	2008	01	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3
SUZUKI	Swift (MA)	1996	03	→	2004	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift (Z)	2004	11	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift Hatchback (AZH,AZG)	2010	09	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift Hatchback (MA)	1996	03	→	2004	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift Hatchback (MZ/EZ)	2004	11	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift II Saloon (AH,AJ)	1993	01	→	2005	01	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Swift Mk III Hatchback (SG)	2005	02	→			21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Vitara	1998	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Wagon R+ (EM)	1996	10	→	2000	05	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	Wagon R+ (MM)	2000	05	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	X-90 (EL)	1995	09	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
SUZUKI	XL 7 SUV	2002	01	→	2006	12	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
TATA (TELCO)	Gurkha SUV	1995	01	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
TATA (TELCO)	Indica (T4)	2006	11	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TATA (TELCO)	Indica (Vista) (X1)	2008	08	→			24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
TATA (TELCO)	Indica Hatchback	1998	10	→	2001	12	22"	550mm	E3	22"	550mm	E3
TATA (TELCO)	Indica Hatchback	2002	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
TATA (TELCO)	Indigo Marina Combi/Estate	2003	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3

S

T

						 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
TATA (TELCO)	Indigo Saloon			2003	01	→		20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
TATA (TELCO)	Loadbeta Pickup			1994	08	→		19"	475mm	E3	19"	475mm	E3	
TATA (TELCO)	Nano			2009		→		24"	600mm	E3				
TATA (TELCO)	New India			2008		→		24"	600mm	E3	15"	375mm	E3	
TATA (TELCO)	Safari SUV			1998	08	→		24"	600mm	E3	20"	500mm	E3	
TATA (TELCO)	Sierra			1995	08	→		19"	475mm	E3	19"	475mm	E3	
TATA (TELCO)	Telcoline TL Pickup			1999	06	→		19"	475mm	E3	19"	475mm	E3	
TATA (TELCO)	Xenon			2008		→		20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
THINK NORDIC	THINK City			2007	10	→		21"	525mm	E3				
TOYOTA	Auris VAN Box (NDE15_)			2007	03	→		24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
TOYOTA	Avalon			1999	09	→	2004	08	24"	600mm	E3	16"	600mm	E3
TOYOTA	Avensis Combi/Estate (T25)			2003	04	→	2008		24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Avensis Liftback (_T22_)			1997	09	→	2003	02	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Avensis Liftback (_T25_)			2003	01	→	2008	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Avensis Saloon (T22)			1997	10	→	2003	01	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Avensis Saloon (T25)			2003	04	→	2008	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Avensis Wagon (_T22_)			1997	09	→	2003	01	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Avensis Wagon (_T25_)			2003	01	→	2008	11	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Camry (_V2)			1996	06	→	2001	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Camry (_V4)			2006	01	→			24"	600mm	E3	20"	500mm	E3
TOYOTA	Conquest (Carri)			1998	11	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Compact (_E11_)			1997	04	→	2000	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Compact (_E11_)			2000	02	→	2002	01	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Combi/Estate (_E12_)			2002	01	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Corolla Hatchback (_E12_)			2001	11	→	2007	12	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3
TOYOTA	Corolla Liftback (_E11_)			1997	04	→	2000	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Liftback (_E11_)			2000	02	→	2002	01	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Saloon (_E11_)			1997	04	→	2000	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Saloon (_E11_)			2000	02	→	2002	01	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Saloon (_E12_)			2002	05	→			22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Wagon (_E11_)			1997	04	→	2000	01	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Wagon (_E11_)			2000	02	→	2002	01	22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Corolla Wagon (_E12_)			2000	08	→	2007	12	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	Dyna			2000	10	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3

T

						 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
TOYOTA	Dyna 300 Flatbed/Chassis	1995	06	→		2002	12	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
TOYOTA	Dyna 400 Flatbed/Chassis	2000	10	→				20"	500mm	E3	20"	500mm	E3
TOYOTA	Echo	1999	09	→				21"	525mm	E3	15"	375mm	E3
TOYOTA	GT68	2012	04	→				22"	550mm	E3	20"	500mm	E3
TOYOTA	Hiace (KLH)	2001	08	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace (LHX, RCH)	1996	08	→	2009	11	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3	
TOYOTA	Hiace IV Box (_H1_,H2_)	1995	08	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace IV Bus ,(Wagon_H1_,H2_)	1995	08	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace V Box	2006	09	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace V Box (H20_)	2005	01	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace V Bus	2006	08	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Hiace V Wagon (H20_)	2005	01	→				21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
TOYOTA	Highlander	2000	09	→	2007	08	22"	550mm	E3	19"	475mm	E3	
TOYOTA	Hi-Lux	2005	10	→				21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
TOYOTA	Hilux Pickup	2005	08	→				21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
TOYOTA	IQ	2009	01	→				22"	550mm	E3	18"	450mm	E3
TOYOTA	Land Cruiser (_J12_)	2002	09	→	2009	08	22"	550mm	E3	21"	525mm	E3	
TOYOTA	Land Cruiser (_J20_)	2007	09	→				24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
TOYOTA	Land Cruiser 100 (_J10_)	1998	01	→	2007	08	19"	475mm	E3	18"	450mm	E3	
TOYOTA	Land Cruiser 90 (_J9_)	1996	04	→	2006	12	19"	475mm	E3	18"	450mm	E3	
TOYOTA	MR 2 (_W2_)	1989	12	→	2000	05	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
TOYOTA	MR 2 (_W3_)	2000	04	→	2006	05	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
TOYOTA	Picnic (_XM10)	1996	05	→	2001	05	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
TOYOTA	Prius (NHW11_)	2000	05	→	2004	01	24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
TOYOTA	RAV 4 (A3)	2005	11	→				24"	600mm	E3	16"	400mm	E3
TOYOTA	RAV 4 (SXA1_)	1994	06	→	2000	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
TOYOTA	RAV 4 Convertible (SXA1_)	1997	12	→	2000	06	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
TOYOTA	RAV 4 II(XA2)	2000	05	→	2006	01	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3	
TOYOTA	Sequoia	2007	09	→				19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
TOYOTA	Solara	2003	09	→	2008	08	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3	
TOYOTA	Urban Cruiser	2009	01	→				24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
TOYOTA	Yaris (P1)	1999	01	→	2005	08	21"	525mm	E3	15"	375mm	E3	
TOYOTA	Yaris (P9, JTD)	2005	08	→				24"	600mm	E3	14"	350mm	E3
TOYOTA	Yaris (P9, VNK)	2005	11	→				24"	600mm	E3	14"	350mm	E3



						 Fahrerseite				 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter		
TOYOTA	Yaris Verso MPV (NC/LP2_)	1999	08	→	2002	11	22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
VAUXHALL	Agila I (H00)	2000	05	→	2008	02	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Agila II	2008	03	→			22"	550mm	E3	16"	400mm	E3	
VAUXHALL	Antara	2006	12	→			24"	600mm	E3	16"	400mm	E3	
VAUXHALL	Arena Combi Bus (THB)	1997	01	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
VAUXHALL	Arena Van (TB,TF)	1997	01	→	2001	08	20"	500mm	E3	20"	500mm	E3	
VAUXHALL	Astra III Convertible	1993	03	→	2001	03	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Astra IV Combi/Estate	1998	04	→	2004	04	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astra IV Convertible	2001	06	→	2006	02	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astra IV Coupe	2000	06	→	2004	12	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astra IV Hatchback	1998	04	→	2004	04	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astra IV Saloon	1998	04	→	2004	04	20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astra Van IV	1998	08	→			20"	500mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Astramax	1990	01	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Brava Pickup	1990	06	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Combo	1994	07	→	2001	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Combo	2001	09	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Combo MPV	2001	10	→			20"	500mm	E3	17"	425mm	E3	
VAUXHALL	Corsa II	1993	03	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Corsa II Convertible	1993	03	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Corsa II Van	1993	03	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Corsa III	2000	10	→	2006	08	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Corsa Van	1994	01	→	2000	09	18"	450mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Corsa Van II	2000	10	→	2006	08	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Frontera II	1998	10	→			19"	475mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Insignia	2008	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Insignia Combi/Estate	2008	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Insignia Saloon	2008	07	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Insignia Sport Tourer	2009	03	→			24"	600mm	E3	18"	450mm	E3	
VAUXHALL	Meriva MPV	2003	04	→	2010	05	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
VAUXHALL	Movano	1999	11	→	2010	04	24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
VAUXHALL	Movano Van (FD)	1998	10	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3	
VAUXHALL	Omega	1993	12	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3	
VAUXHALL	Omega Combi/Estate	1993	12	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3	





T

V

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model					 Fahrerseite			 Beifahrerseite					
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter			
VAUXHALL	Signum			2003	05	→			24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Tigra Coupe (95)			1994	07	→			18"	450mm	E3	18"	450mm	E3
VAUXHALL	Tigra TwinTop			2004	06	→			20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
VAUXHALL	Vectra Combi/Estate (31_)			1996	11	→	2003	11	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vectra Hatchback (38)			1995	09	→	2002	03	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vectra II Combi/Estate			2003	12	→	2009	02	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vectra II Hatchback			2002	04	→	2008	12	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vectra II Saloon			2002	04	→	2008	12	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vectra Saloon (36)			1995	09	→	2002	03	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
VAUXHALL	Vivaro			2001	06	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
VAUXHALL	Vivaro Combi			2001	06	→			24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
VAUXHALL	VX220 Convertible			2000	09	→			24"	600mm	E3			
VAUXHALL	Zafira MPV (F75_)			1999	03	→	2005	06	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
VOLKSWAGEN	Amarok (2H)			2010	09	→	2012	04	24"	600mm	E3	23"	575mm	E3
VOLKSWAGEN	Beetle (9C1,1C1)			1998	01	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Beetle Convertible(1Y7)			2003	01	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Bora Combi/Estate (1J6)			1989	09	→	2002	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Bora (1J2)			1998	10	→	2002	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Caddy II Combi/Estate (9K9B)			1995	11	→	2004	01	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Caddy II Pick-Up (9U7)			1996	01	→	2000	12	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Caddy III Caddy Life			2004	04	→	2010	08	24"	600mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	California T4 (70, 7D)			1990	09	→	2003	05	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	California T5 (7E)			2009	09	→	2013	05	24"	600mm	E3	21"	600mm	E3
VOLKSWAGEN	Caravelle (Transporter Mk IV) Bus			1992	01	→	2003	04	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Caravelle T4 (70, 7D)			1990	09	→	2003	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Caravelle T5 (7E)			2009	09	→	2013	05	24"	600mm	E3	21"	600mm	E3
VOLKSWAGEN	Fox Hatchback (5Z1)			2005	06	→	2011	12	21"	525mm	E3	15"	375mm	E3
VOLKSWAGEN	Golf III Convertible (1E7)			1993	09	→	2002	06	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Golf IV (1J1)			1997	10	→	2002	06	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Golf IV Variant (1J5)			1999	05	→	2002	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	LT II Box (2DX0AE)			1996	05	→	2006	04	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
VOLKSWAGEN	LT II Bus (2DM)			1996	05	→	2006	04	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
VOLKSWAGEN	LT II Flatbed/Chassis (2DX0FE)			1996	05	→	2006	04	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
VOLKSWAGEN	Lupo (6X1,6E1)			1998	06	→	2003	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3

Fahrzeug Marke	Fahrzeug Modell					 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
		Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
VOLKSWAGEN	Multivan T4 (70, 7D)	1990	09	→	2003	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	3B-2
VOLKSWAGEN	Multivan T5 (7E) MPV	2009	09	→	2013	05	24"	600mm	E3	21"	600mm	E3
VOLKSWAGEN	Multivan/California	1990	01	→	2003	05	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	New Beetle (1C1/9C1)	1997	01	→	2010	12	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	New Beetle Cabriolet (1Y7)	2003	01	→	2010	10	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat (3B2)	1996	10	→	2000	11	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat (3B3)	2000	10	→	2001	10	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat V	1996	10	→	2002	05	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat V Variant	1997	05	→	2002	05	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat Variant (3B5)	1994	10	→	2000	11	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Passat Variant (3B6)	2000	10	→	2001	10	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo (9N1)	2001	09	→	2002	05	21"	525mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo CLASSIC (6V2)	1995	11	→	2001	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo Hatchback (6N2)	1998	07	→	2001	09	19"	475mm	E3	19"	475mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo Playa (9V4)	1998	10	→	2002	10	20"	500mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo Saloon (6KV2)	1995	11	→	2002	07	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Polo Variant (6KV5)	1997	04	→	2001	09	21"	525mm	E3	18"	450mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter IV Flatbed/Chassis (70XD)	1992	01	→			21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter IV Bus (70XA)	1992	01	→	2003	04	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter IV Bus (70XB,70XC,7DB,7DW)	1992	01	→	2003	04	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter T4 (70, 7D)	1990	09	→	2003	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter V Bus (7HA,7HH)	2003	04	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
VOLKSWAGEN	Transporter V Bus (7HB,7HJ)	2003	04	→			24"	600mm	E3	24"	600mm	E3
VOLVO	C70 Coupe	1997	01	→	2002	07	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	C70 I Convertible	1998	03	→	2006	03	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	S40 I Saloon (VS)	1995	09	→	2004	01	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLVO	S60 Saloon	2000	11	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	S70 Saloon	1996	12	→	2000	11	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	S80 saloon	1998	05	→	2004	07	24"	600mm	E3	22"	550mm	E3
VOLVO	V40 Combi/Estate (VW)	1995	01	→	2004	06	21"	525mm	E3	20"	500mm	E3
VOLVO	V70 I Combi/Estate (P80)	1996	12	→	2000	03	21"	525mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	V70 II Combi/Estate (P80)	2000	03	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
VOLVO	XC 90	2002	10	→	2004	07	24"	600mm	E3	20"	500mm	E3



						 Fahrerseite			 Beifahrerseite			
Fahrzeug Marke	Fahrzeug Model	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	Größe Zoll	Größe mm	Adapter	
VOLVO	XC70 I	2002	08	→	2004	07	24"	600mm	E3	21"	525mm	E3
ZAZ	2102 Tawarija	1989	01	→			20"	500mm	E3	20"	500mm	E3





# SECU ● VISION



Steuber GmbH - Linden 5 - DE-83109 Großkarolinenfeld  
Tel. +49(0)8067/883-0 - Fax -200 - info@steuber.de - www.steuber.de