

- Otroke odstranite iz bližine izdelka! Izdelek shranite tako, da preprečite dostop otrok in nepooblaščenih oseb do izdelka.
- Ne preobremenjujte izdelka. Izdelek uporabljate samo v namene, za katere je predviden.
- Vedno delajte preudarno in v dobrem stanju: Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravil in drog je neodgovorno, kajti v tem primeru izdelka ne morete več varno uporabljati.
- Ta izdelek ni predviden za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, psihičnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen, če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali so od nje prejele navodila za uporabo izdelka.
- Zagotovite, da se otroci ne igrajo z izdelkom.
- Vedno upoštevajte veljavne državne in mednarodne varnostne, zdravstvene in delovne predpise.

Obseg dobave

- Puša za vtičnico
- Tulec za 5 kable
- Pokrov
- Kabelska vezica, kratka, 5x
- Kabelska vezica, dolga, 1x
- Mazivo
- Rezilo

Montaža

1. Očistite kable in jih montirajte v vnaprej narejene izvrtine v navojni kapici.
2. Odprtino za tesnilni tulec vrežite na velikost polovice premera kabla.
3. Kabel napeljite skozi tesnilni tulec in ga fiksirajte s kabelskimi vezicami (po potrebi uporabite mazivo).
4. Povežite kabel.
5. Močno privijte.
6. Kabel in navojno kapico fiksirajte s kabelsko vezico (razbremenitev vleka).

Odstranjevanje

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris oseb-
nih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

— Te materiale namenite za reciklažo.