

DE Gebrauchsanweisung

Fernbedienung für LED-Solarmarkise

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns über Ihr Vertrauen!
Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung und die der Markise, für die Sie dieses Ersatzteil verwenden möchten aufmerksam durch. Hier finden Sie alle Hinweise für einen sicheren Gebrauch und eine lange Lebensdauer der Markise. Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Dieses Ersatzteil darf ausschließlich für die Markisen 127313, 647444 verwendet werden.

Bevor Sie beginnen...

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Gerät entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen! Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Was bedeuten die verwendeten Symbole?

Gefahrenhinweise und Hinweise sind in der Gebrauchsanweisung deutlich gekennzeichnet. Es werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR! Unmittelbare Lebens- oder Verletzungsgefahr! Unmittelbar gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.

WARNUNG! Wahrscheinliche Lebens- oder Verletzungsgefahr! Allgemein gefährliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

VORSICHT! Eventuelle Verletzungsgefahr! Gefährliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

ACHTUNG! Gefahr von Geräteschäden! Situation, die Sachschäden zur Folge haben kann.

Hinweis: Informationen, die zum besseren Verständnis der Abläufe gegeben werden.

Persönliche Schutzausrüstung

- Tragen Sie bei der Montage einen Schutzhelm.
- Tragen Sie bei der Montage Sicherheitsschuhe.
- Tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.
- Eng anliegende Arbeitskleidung tragen

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für eine sichere Montage der Markise muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung vor der Montage gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Lassen Sie während der Installation weder Kinder noch Haustiere im Montagebereich spielen.
- Kunststoffüten in der Verpackung können für Kleinkinder gefährlich sein. Halten Sie Ihre Kinder davon fern, um Risiken auszuschließen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Nur diese Ersatzteile sind für das Gerät konstruiert und geeignet. Andere Ersatzteile führen nicht nur zu einem Verlust der Garantie, sie können auch Sie und Ihre Umwelt gefährden.

- Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen oder montieren.
- Immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung benutzen.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Produkt nicht mehr sicher benutzen können.

Qualifikation

Installation nur durch Fachpersonal

- Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügt:
 - Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
 - Umgang mit Leitern und Gerüsten
 - Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen
 - Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
 - Einbringung von Befestigungsmitteln
 - Beurteilung der Bausubstanz (Wenden Sie sich mit Fragen diesbezüglich an Ihren Händler.)
 - Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes
- Wird über eine dieser Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

Aufstiegshilfen

- Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise angelehnt oder befestigt werden. Sie müssen einen festen Stand haben und genügend Halt bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen, die eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

Absturzicherung

- Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr. Es sind geeignete Absturzicherungen zu nutzen.

Montage und Bedienung

Montage

Folgende Hilfsmittel/Werkzeuge sollten Sie für die Montage bereithalten:

- Abb. 1:** Trittleiter + Schraubendreher
- Abb. 2:**
 - Lösen Sie die Verschraubung der Endkappe und ziehen Sie diese von der Fallstange ab.
- Abb. 3:**
 - Ziehen Sie vorsichtig den Transformator und das Solarmodul aus der Fallstange heraus bzw. circa 10 cm von dieser ab.
- Abb. 4:**
 - Betätigen Sie nun 1x den Knopf an der herausgezogenen Seite des Transformators und 2x den Taster der Fernbedienung,
- Abb. 5:**
 - Schieben Sie nun den Transformator vorsichtig wieder in die Fallstange und bringen Sie auch das Solarmodul wieder an seine ursprüngliche Position. Zuletzt muss die Endkappe wieder festgeschraubt werden.

WARNUNG! Sturzgefahr! Bei der Montage auf sicheren Stand achten.

GEFAHR! Verletzungsgefahr! Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt den festen Sitz aller Schrauben und anderer Befestigungsmittel.

Batterie der Fernbedienung wechseln

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Nehmen Sie die alte Batterie heraus. Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie das Batteriefach.

Batterie:

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/-).
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe zur Entsorgung der Batterien.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!

- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheits-schädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen.

Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

- Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Markise entsorgen

Entsorgen Sie die Markise am Ende ihrer Lebenszeit gemäß den in Ihrem Land gültigen Vorschriften.

Störungen und Hilfe

Wenn etwas nicht funktioniert...

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Störung führen. Meistens können Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an den Händler wenden. So ersparen Sie sich viel Mühe und eventuell auch Kosten.

Können Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler. Beachten Sie bitte, dass durch unsachgemäße Reparaturen auch der Gewährleistungsanspruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

Technische Daten

Artikelnummer	145971
Batterie	CR2430 (exklusive)
Nennspannung Batterie	3 V
Sender	
Sendefrequenz	433,92 MHz
max. Sendeleistung	0,9 mW

GB Operating instructions

Remote control for LED solar awning

Dear Customer,
Read these instructions and the instructions for the awning you wish to use with this spare part carefully before installation. These instructions provide information on how to safely use and maintain your awning. Read and follow all safety instructions in this document.

This spare part may only be used for the awnings 127313, 647444.

Before you begin...

Intended use

When used for its intended purpose, this device corresponds to the state of the art, as well as to the current safety requirements at the time of its introduction. The device is not suitable for commercial or industrial use.

Any other type of use is inappropriate. Improper use or modifications to the device or the use of components that are not tested and approved by the manufacturer may result in unforeseen damage!

Any use that deviates from its intended use and is not included in these instructions is considered unauthorised use and relieves the manufacturer from his or her legal liability.

What do the symbols used mean?

Danger notices and information are clearly marked throughout these instructions for use. The following symbols are used:

DANGER! Direct danger to life and risk of injury! Directly dangerous situation that may lead to death or severe injuries.

WARNING! Probable danger to life and risk of injury! Generally dangerous situation that may lead to death or severe injuries.

CAUTION! Possible risk of injury! Dangerous situation that may lead to injuries.

NOTICE! Risk of damage to the device! Situation that may lead to property damage.

Note: Information to help you reach a better understanding of the processes involved.

Personal protective clothing

- When installing, wear a protective helmet.
- When installing, wear safety shoes.
- When installing, wear protective gloves.
- Wear close-fitting work clothes

For your safety

General safety instructions

- To assemble the awning safely, the user must have read and understood these instructions for use before assembling the product.
- Observe all safety instructions! Failure to do so may cause harm to you and others.
- Retain all instructions for use, and safety instructions for future reference.
- If you sell or pass the device on, you must also hand over these operating instructions.
- Do not allow children or pets to play in the installation area during assembly.
- Plastic bags in the packaging may be dangerous for infants. Keep children away to rule out any risks.
- Only use original spare parts. Only these replacement parts are designed for the device and therefore suitable. Other replacement parts will not only lead to an invalidation of the warranty, they may also endanger you and your environment.
- Children or any other persons, who are not in a position to operate the product safely and carefully due to insufficient physical, psychic or sensory conditions, are not allowed to use or mount the product.
- Always use the required personal safety equipment.
- Exercise caution and only work when in good condition: If you are tired, ill, if you have ingested alcohol, medication or illegal drugs, do not use the product as you are not in a condition to use it safely.

Qualification

Installation by specialists only

- The assembly instruction is meant for a qualified technician who has thorough knowledge in the following areas:
 - Occupational safety, operational safety and accident prevention regulations
 - Working with ladders and scaffolds
 - Handling and transport of long, heavy components
 - working with tools and machines
 - inserting fixing materials
 - Evaluation of building structure (If you have any questions, consult your dealer.)
 - initial commissioning and operation of the product
- If one of this qualification is not available, then an assembly firm with expertise in this field should be commissioned to carry out the work.

Climbing aids

- Mounting aids should not be leaned against the awning or fixed. They must have a firm position and offer sufficient support. Use only the climbing aids that have sufficiently high load-bearing capacity.

Fall protection

- When doing work at great heights there is the hazard of falling down. Appropriate fall protection measures should be used.

Installation and use

Fitting

Keep the following aids/tools at hand for installation:

- Fig. 1:*
 - Stepladder + screwdriver
- Fig. 2:*
 - Loosen the screw connection of the end cap and remove the end cap from the front bar.
- Fig. 3:*
 - Carefully pull the transformer and solar module out of the front bar or about 10 cm away from it.
- Fig. 4:*
 - Now press the button on the extended side of the transformer 1x and the button on the remote control 2x.
- Fig. 5:*
 - Now carefully push the transformer back into the front bar and return the solar module to its original position. Finally, the end cap must be screwed back on.

WARNING! Danger of falling! Ensure a stable stance during the installation.

DANGER! Risk of injury! Before using for the first time, make absolutely sure that all screws and other fastening elements are firmly seated.

Changing the remote control batteries

- Open the battery compartment on the rear of the remote control.
- Remove the old batteries. Insert new batteries and close the battery compartment.

Battery:

- When inserting batteries, pay attention and ensure that the poles are correct (plus/+ and minus/-).
- Leaking or damaged batteries may cause acid burns on contact with skin. If you have leaking or damaged batteries, use a suitable protective glove to dispose of them.
- Make sure that batteries are not short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a risk of explosion!
- Do not leave batteries out, there is a risk that these may be swallowed by children or pets. In the event of swallowing, consult a doctor immediately.

Disposal

Disposing of the appliance

A crossed-out wheelie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles.

All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled.

- Make these materials available for recycling.

Disposal of the awning

At the end of its lifespan, dispose of the awning according to the regulations applicable in your own country.

Malfunctions and troubleshooting

In the event of a malfunction...

Malfunctions are often caused by minor faults. You can easily remedy most of these yourself. Please consult the following table before contacting the vendor. You will save yourself a lot of trouble and possibly money too.

If you can't fix the fault yourself, contact your nearest vendor. Please be aware that any improper repairs will also invalidate the warranty and additional costs may be incurred.

Technical data

Item number	145971
Battery	CR2430 (not included)
Nominal voltage of battery	3 V
Transmitter	
Transmission frequency	433,92 MHz
max. transmission power	0,9 mW

CZ Návod k použití

Vážený zákazník,
Před montáží si pozorně přečtete tento návod a pokyny k markýze, pro kterou chcete tento náhradní díl použít. Naleznete zde všechny pokyny pro bezpečné používání a dlouhou životnost markýzy. Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Tento náhradní díl se smí použít výhradně pro markýzy 127313, 647444.

Dříve než začnete...


Použití přiměřené určení


Přístroj odpovídá stavu vědy a techniky i platným bezpečnostním ustanovením v době uvádění do provozu v rámci jeho použití přiměřenému určení. Přístroj není koncipován pro profesionální použití. Každé jiné použití je v rozporu se stanoveným účelem. Použitím, které je v rozporu s určením, změnami na přístroji nebo použitím dílů, které nebyly přezkoušeny a schváleny výrobcem, mohou vzniknout nepředvídatelné škody!


Každé nepřiměřené použití popř. všechny v tomto návodu k použití nepopsané činnosti na přístroji jsou nedovoleným zneužitím mimo zákonné hranice ručení výrobce.


Co znamenají použité symboly?

Upozornění na nebezpečí a pokyny jsou v návodu k použití zřetelně vyznačeny. Používají se následující symboly:

 NEBEZPEČÍ! Bezprostřední nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Bezprostřední nebezpečná situace s následkem těžkého zranění nebo usmrcení.

 VAROVANI! Pravděpodobné nebezpečí zranění nebo ohrožení života! Obecně nebezpečná situace s možným následkem těžkého zranění nebo usmrcení.


 UPOZORNĚNÍ! Případné nebezpečí zranění! Nebezpečná situace s možným následkem zranění.


 OZNAMENÍ! Nebezpečí poškození přístroje! Situace s možným následkem věcných škod.


 Poznámka: Informace, které jsou uvedeny pro lepší pochopení postupů.

Osobní ochranné pomůcky

 Při montáži noste ochranné přílbu.

 Při montáži noste bezpečnostní obuv.

 Při montáži noste ochranné rukavice.

 Noste těsně přiléhly pracovní oděv

Pro Vaši bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Pro bezpečnou montáž markýzy si uživatel musí před montáží přečíst tento návod k použití a porozumět mu.
- Respektujte všechny bezpečnostní pokyny! Pokud nebudete dbát bezpečnostních pokynů, ohrožujete sebe i ostatní.

- Všechny návody k použití a bezpečnostní pokyny si dobře uložte pro pozdější použití.
- Když přístroj prodáváte nebo předáváte dál, bezpodmínečně předejte i tento návod k použití.
- Nenechte děti ani domácí zvířata, aby si během instalace hrály v oblasti montáže.
- Plastové sáčky v balení mohou být pro malé děti nebezpečné. Abyste vyloučili riziko, udržujte děti od nich v patřičné vzdálenosti.
- Používejte pouze originální náhradní díly. Pouze tyto náhradní díly jsou pro přístroj zkonstruovány a vhodné. Jiné náhradní díly mají za následek nejen ztrátu záruky, ale mohou ohrozit vás i vaše okolí.
- Děti a osoby, které nejsou schopny zacházet s přístrojem z důvodu nedostatečných fyzických, psychických nebo smyslových vlastností, nesmějí tento výrobek používat.
- Používejte vždy požadované osobní ochranné vybavení.
- Pracujte vždy opatrně a v dobré fyzické kondici: Pracovat během únavy, onemocnění, požití alkoholu, pod vlivem léků a omamných látek je nezodpovědné, protože v tom případě již nemůžete výrobek bezpečně používat.

- Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání, proto v tomto případě použijte na likvidaci baterií vhodné ochranné rukavice.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nenechávejte volně položené, existuje nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.

Kvalifikace

 Montáží pověřit pouze odborný personál.

- Návod na montáž je určený pro kvalifikovaného montéra, který má zkušenosti v následujících oblastech:
 - Bezpečnost práce, provozní bezpečnost a předpisy úrazové prevence
 - Zacházení s žebříky a lešeními
 - Manipulace a přeprava dlouhých, těžkých konstrukčních dílů
 - Zacházení s nářadím a stroji
 - Ukládání upevňovacích prostředků
 - Posouzení stavební substance (V případě dotazů se obraťte na svého prodejce.)
 - Uvedení do provozu a provozování výrobku
- Pokud nemáte některou z uvedených kvalifikací, musíte pověřit odbornou montážní firmou.

Pomůcky při výstupu

- Pomůcky při výstupu se nesmějí o markýzu opírat ani upevňovat. Musejí poskytovat stabilitu a dostatečnou opěru. Používejte pouze takové pomůcky na výstup, které mají dostatečně vysokou nosnost.

Zajištění proti pádu


- Při vykonávání prací ve větších výškách hrozí nebezpečí pádu. Je nutné nosit vhodná zabezpečení proti pádu.


Montáž a obsluha

Montáž

Pro montáž si připravte následující pomůcky/nářadí:

- Obr. 1:*
 - Schůdky + šroubovák
- Obr. 2:*
 - Povolte šroubový spoj koncové krytky a stáhněte ji ze spádové tyče.
- Obr. 3:*
 - Opatrně vytáhněte transformátor a solární modul ze spádové tyče nebo cca 10 cm od ní.
- Obr. 4:*
 - Nyní stiskněte jednu tlačítko na vytažené straně transformátoru a dvakrát tlačítko na dálkovém ovladači.
- Obr. 5:*
 - Nyní opatrně zatlačte transformátor zpět do spádové tyče a také vraťte solární modul zpět do původní polohy. Nakonec je třeba zase zašroubovat koncovou krytku.

 VAROVANI! Nebezpečí pádu! Při montáži dbejte na bezpečný postoj.

 NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění! Před uvedením do provozu bezpodmínečně zkontrolujte pevné utažení všech šroubů a ostatních přípevňovacích prostředků.

Výměna baterie dálkového ovladače

- Otevřete přihrádku na baterii na zadní straně dálkového ovladače.
- Vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii a přihrádku na baterii opět zavřete.

Baterie:

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (plus/+ a minus/-).

- Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání, proto v tomto případě použijte na likvidaci baterií vhodné ochranné rukavice.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nenechávejte volně položené, existuje nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.

Likvidace

Likvidace přístroje

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená: Baterie a akumulátory, elektrické a elektronické přístroje nesmějí být likvidovány společně s domovním odpadem; mohou obsahovat látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Spotřebitelé jsou povinni zneškodnit staré elektrické spotřebiče, spotřebované baterie a akumulátory odděleně od domovního odpadu na oficiálním sběrném místě, aby se zajistilo správné další zpracování. Vrácení výrobku lze dle právních předpisů provést bezplatně, např. prostřednictvím společností pro likvidaci komunálního odpadu nebo prostřednictvím prodejce.

Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických přístrojích vmontované a které lze odstranit, aniž by došlo k jejich poškození, se před likvidací musí z přístroji vyjmout a zlikvidovat v rámci tříděného odpadu. Lithiové baterie a akumulátory všech systémů se musí odevzdat na sběrném místě ve vybitém stavu. Pól baterie musí být vždy přelepený, aby se předešlo vzniku zkratu. Každý koncový uživatel je sám zodpovědný za vymazání osobních údajů z použitých přístrojů, které se mají zlikvidovat.

Likvidace balení

Balení se skládá z kartonu a příslušné označených plastů, které mohou být recyklovány.

- Předejte tyto části na recyklaci.

Likvidace markýzy

Na konci její životnosti zlikvidujte markýzu podle předpisů platných ve Vaší zemi.

Poruchy a náprava

Když něco nefunguje...

Často jsou to jen drobné závady, které vedou ke vzniku poruchy. Většinou je můžete snadno sami odstranit. Než se obrátíte na prodejnu, podívejte se do následující tabulky. Ušetříte si tím mnoho námaha a případně i vydají.

Nemůžete-li závadu odstranit sami, obraťte se přímo na prodejnu. Mějte na paměti, že při neodborné opravě zanikají nároky ze záruky a případně Vám mohou vzniknout i další výdaje.

Technické údaje

Číslo výrobku	145971
Baterie	CR2430 (není součástí dodávky)
Jmenovité napětí baterie	3 V
Vysílač	
Vysílací kmitočet	433,92 MHz
max. přenosový výkon	0,9 mW

SK Návod na použitie

Vážený zákazník, tešíme sa z Vašej dôvery!

Pred montážou si pozorne prečítajte tento návod a návod na použitie markízy, pre ktorú chcete tento náhradný diel použiť. Nájdete v ňom všetky pokyny pre bezpečné použitie a dlhú životnosť markízy. Bezpodmienečne sa riadte všetkými bezpečnostnými upozoreniami v tomto návode.

Tento náhradný diel sa smie používať výlučne pre markízy 127313, 647444.

Skôr ako začnete...


Používanie v súlade s určením


Přístroj zodpovedá stavu vedy a techniky, ako aj platným bezpečnostným predpisom v čase uvedenia do obehu v rámci jeho používania v súlade s určením. Přístroj nie je určený na komerčné použitie. Každé iné použitie je v rozpore s určením. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen!


Akékoľvek používanie v rozpore s určením, resp. všetky činnosti na prístroji, ktoré nie sú opísané v tomto návode na použitie, sú považované za nepovolené a nevhodné použitie mimo zákonných limitov ručenia výrobcu.


Čo znamenajú použité symboly?


Upozornenia na nebezpečenstvá a pokyny sú v návode na použitie zreteľne vyznačené. Použité sú nasledujúce symboly:

 NEBEZPEČENSTVO! Bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo úrazu! Bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá bude mať za následok úmrtie alebo ťažké poranenia.


 VAROVANIE! Pravdepodobné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo úrazu! Všeobecne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok úmrtie alebo ťažké poranenia.


 UPOZORNENIE! Možné nebezpečenstvo úrazu! Nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok poranenia.


 OZNAMENIE! Nebezpečenstvo poškodenia prístroja! Situácia, ktorá môže mať za následok škody na majetku.

 Poznámka: Informácie, ktoré sú poskytované za účelom lepšieho pochopenia postupov.

Osobný ochranný výstroj

 Pri montáži noste ochranu sluchu.

 Pri montáži noste ochrannú obuv.

 Pri montáži noste ochranné rukavice.


 Noste tesne priliehavé pracovné oblečenie

Pre vašu bezpečnosť

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- Kvôli bezpečnosti montáže markízy si užívateľ vopred musí prečítať tento návod na použitie a porozumieť mu.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. Ak nebudete rešpektovať bezpečnostné pokyny, ohrozíte sami seba aj iných.
- Všetky návody na použitie a bezpečnostné pokyny uschovajte pre neskoršie použitie.
- Ak prístroj predáte alebo odovzdáte ďalšej osobe, bezpodmienečne priložte aj tento návod na použitie.
- Počas montáže nesmú byť v zóne vykonávania prác deti ani domáce zvieratá.
- Umelohotné vrečúška, ktoré sú súčasťou balenia, môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti. Aby sa vylúčili riziká, zabráňte prístupu detí.
- Používajte iba originálne náhradné diely. Len tieto náhradné diely sú konštruované a vhodné pre náradie. Iné náhradné diely vedú nielen k strate záruky, ale navyše môžu ohroziť vás i vaše okolie.
- Deti a osoby, ktoré nie sú kvôli nedostatočným fyzickým, psychickým alebo zmyslovým vlastnostiam schopné výrobok bezpečne a obozretne obsluhovať, nesmú prístroj používať alebo montovať.
- Vždy používajte potrebný osobný ochranný výstroj.
- Pracujte vždy s obozretnosťou a v dobrom duševnom rozpoložení: pracovať počas únavy, choroby, požívania alkoholu, pod vplyvom liekov a drog je nezodpovedné, pretože výrobok nemôžete bezpečne používať.

Kvalifikácia

 Montáž iba prostredníctvom odborného personálu.

- Návod na montáž je určený pre kvalifikovaného montéra, ktorý má skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:
 - Bezpečnosť práce, prevádzková bezpečnosť a predpisy úrazovej prevencie
 - Zaochádzanie s rebríkmi a lešeniami
 - Manipulácia a preprava dlhých, ťažkých konstrukčných dielov
 - Zaochádzanie s náradím a strojami
 - Ukladanie upevňovacích prostriedkov
 - Posúdenie stavebnej substance (V prípade otázok sa obráťte na svojho predajcu.)
- Uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie výrobku

- Ak nemáte niektorú z týchto kvalifikácií, musíte poveriť odbornú montážnu firmu.

Pomôcky pre výstup

Pomôcky pre výstup sa nesmú o markízu opierať ani upevňovať. Musia poskytovať stabilitu a dostatočnú oporu. Používajte len také pomôcky pre výstup, ktoré majú dostatočne vysokú nosnosť.

Zabezpečenia proti pádu


- Pri prácach vo väčších výškach existuje nebezpečenstvo pádu. Je potrebné nosiť vhodné zabezpečenia proti pádu.


Montáž a obsluha

Montáž

Pre montážne práce mali by ste pripraviť nasledujúce pomôcky/nástroje:

- Obr. 1:*
 - Schodíkový rebrík + skrutkovač
- Obr. 2:*
 - Uvoľnite skrutkový spoj koncového krytu a stiahnite ho zo závesnej tyče.
- Obr. 3:*
 - Opatrne vytiahnite transformátor a solárny modul zo závesnej tyče alebo asi 10 cm od neĵ.
- Obr. 4:*
 - Teraz stlačte 1x tlačidlo na vysunutej strane transformátora a 2x tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
- Obr. 5:*
 - Teraz opatrne zasuňte transformátor späť do závesnej tyče a vráťte solárny modul do pôvodnej polohy. Nakonec je potrebné opäť naskrutkovať koncový kryt.

 VAROVANIE! Nebezpečenstvo pádu! Pri montáži dbajte na stabilitu.

 NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo poranenia! Pred uvedením do prevádzky bezpodmienečne skontrolujte pevné osadenie všetkých skrutiek a iných upevňovacích prvkov.

Výměna baterie diaľkového ovládača

- Na zadnej strane diaľkového ovládača otvorte kryt na priehradku na baterie.
- Vyberte starú batériu. Vložte novú batériu a priehradku na batériu opäť zavrite.


Batéria:

- Pri vkladaní batérií dávajte pozor na správnou polaritu (plus/+ a minus/-).
- Vytečené alebo poškodené batérie môžu pri kontakte s pokožkou spôsobiť poleptania, preto v tomto prípade používajte na likvidáciu batérií vhodné ochranné rukavice.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte ani nevhadzujte do ohňa. Existuje nebezpečenstvo výbuchu!
- Batérie nenechajte voľne položené, existuje nebezpečenstvo, že ich prehľnúť deti alebo domáce zvieratá. V prípade požitia vyhľadajte ihneď lekára.

Likvidácia

Likvidácia prístroja

Symbol přečiarknutého kontajnera znamená: Batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Spotrebiteľia sú povinní zneškodniť staré elektrické spotrebiče, spotrebované batérie a akumulátory oddelene od domového odpadu na oficiálnom zbernom mieste, aby sa zabezpečilo správne ďalšie spracovanie. V súlade s právnymi predpismi sa spätný odber môže uskutočniť bezplatne, napr. prostredníctvom spoločnosti na likvidáciu komunálneho odpadu alebo prostredníctvom predajcu. Batérie akumulátory a svietidlá, ktoré nie sú v starých elektrických zariadeniach vmontované a ktoré je možné vybrať bez poškodenia, musia byť pred likvidáciou vybraté zo zariadenia a zlikvidované v rámci triedeného odpadu. Litiové batérie a akumulátory všetkých systémov sa musia odovzdávať na zberné miesta iba vo vybitom stave. Pól batérie musí byť vždy přelepený, aby sa predišlo skratu. Každý koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie osobných údajov z použitých zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať.

 NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečí zranění! Před uvedením do provozu bezpodmínečně zkontrolujte pevné utažení všech šroubů a ostatních přípevňovacích prostředků.

Likvidácia obalu

Obal pozostáva z kartónu a zodpovedajúco označených plastov, ktoré sa môžu opätovne použiť.

- Tieto materiály odovzdajte na opätovné využitie.

Likvidácia markízy

Markízu po ukončení Životnosti zlikvidujte v súlade s predpismi platnými vo vašej krajine.

Poruchy a pomoc

Keď niečo nefunguje...

Často sú to len drobné chyby, ktoré vedú k poruche. Väčšinou ich môžete odstrániť sami. Prv, než sa obrátite na predajcu, pozrite sa, prosím, na nasledujúcu tabuľku. Ušetríte si tak veľa námahy a prípadne aj náklady.

Pokiaľ nemôžete chybu odstrániť sami, obráťte sa, prosím, priamo na predajcu. Nezabudnite prosím, že vplyvom neodborných opráv zaniká aj nárok na záručné plnenie a vám vzniknú príp. dodatočné náklady.

Technické údaje

Číslo tovaru	145971
Batéria	CR2430 (nie je súčasťou dodávky)
Menovité napätie batérie	3 V
Vysieláč	
Vysielacia frekvencia	433,92 MHz
max. výkon prenosu	0,9 mW

SI Príročník za uporabo

Daljšinski upravljalnik za LED solarno markizo

Spoštovani kupec,

Pred montažo pozmo preberite ta navodila in navodila za markizo, za katero nameravate uporabiti ta nadomestni del. Tukaj najdete vsa opozorila za varno uporabo in dolgo življenjsko dobo markize. Obvezno upoštevajte vse varnostne napotke v teh navodilih. Ta nadomestni del se lahko uporablja izključno za markize 127313, 647444.

Pred začetkom...

Pravilna uporaba

Naprava ustreza stanju znanosti in tehnike ter veljavnim varnostnim določilom v času, ko je dana na trg v okviru uporabe, skladno z določili.


Naprava ni primerna za obrtne ali industrijske namene.


Kakršnakoli druga uporaba je nenamenska. Zaradi nenamenske uporabe, sprememb na napravi ali uporabe delov, ki jih proizvajalec ni testiral in odobril, lahko pride do nepredvidljivih poškodb!


Vsaka nepravilna uporaba ali vse dejavnosti na napravi, ki niso opisane v tem priročniku za uporabo, so nedovoljene in zanje ne velja garancija proizvajalca.


Kaj pomenijo uporabljeni simboli?

Napotki za nevarnost in navodila so jasno označena v priročniku za uporabo. Uporabljeni so naslednji simboli:

	NEVARNOST! Neposredna življenjska nevarnost ali nevarnost poškodb! Neposredna nevarna situacija, ki ima za posledico smrt ali hude poškodbe.
--	---

	OPOZORILO! Možna življenjska nevarnost ali nevarnost poškodb! Splošna nevarna situacija, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
--	---

	POZOR! Morebitna nevarnost poškodb! Nevarna situacija, ki lahko povzroči telesne poškodbe.
--	---

	OBVESTILO! Nevarnost poškodb na napravi! Situacija, ki lahko povzroči materialno škodo.
--	--


Nasvet: Informacije, ki so navedene za boljše razumevanje poteka.

Osebna zaščitna oprema

 Pri montaži nosite zaščitno čelado.

 Pri montaži nosite zaščitne čevlje.

 Pri montaži uporabljajte zaščitne rokavice.

 Nosite tesno oprijeto delovno obleko

Za vašo varnost


Splošna varnostna navodila

- Za varno montažo markize mora uporabnik pred montažo prebrati ta priročnik za uporabo in ga tudi razumeti.

- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.

- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Med namestitvijo se otroci in domače živali ne smejo zadrževati v območju montaže.
- Plastične vrecke so lahko nevarne za majhne otroke. Zato otroke odstranite iz bližine, da izključite tveganja.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Samo takšni nadomestni deli so primerni in izdelani za napravo. Drugi nadomestni deli ne povzročijo le izgube garancije, ampak lahko tudi ogrožajo vas in vašo okolico.
- Otroci ali osebe, ki zaradi pomanjkljivega fizičnega, psihičnega ali senzomotoričnega stanja niso sposobni varno in preudarno upravljati naprave, naprave ne smejo uporabljati ali montirati.
- Vedno uporabljajte potrebno osebno zaščitno opremo.
- Vedno delajte preudarno in v dobrem stanju: Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravil in drog je neodgovorno, kajti v tem primeru izdelka ne morete več varno uporabljati.

Usposobljenost

 Namestitev s strani strokovnjaka

- Navodila za montažo so namenjena kvalificiranemu monterju, ki ima znanje o naslednjih področjih:
 - varstvo pri delu, varno obratovanje in predpisi o preprečevanju nesreč
 - uporaba lestev in konstrukcij
 - uporaba in transport dolgih, težkih gradbenih delov
 - uporaba orodij in strojev
 - vgradnja pritrdilnih sredstev
 - Ocena gradnje (v primeru vprašanj se obrnite na prodajalca.)
 - Zagon in delovanje izdelka
- Če ne poseduje kakšne iz navedenih usposobljenosti, morate za izvedbo del pooblastiti strokovno podjetje za montažo.

Pripomočki za dvig

- Pripomočkov za dvig ne smete nasloniti ali pritrčiti na markizo. Ti morajo imeti trdno mesto in morajo nuditi zadostno oporo. Uporabite samo tiste pripomočke za dvig, ki imajo zadostno nosilnost.

Zaščita pred padcem

- Pri delih na visokih višinah obstaja nevarnost padca. Uporabiti morate ustrezne zaščite pred padcem.

Montaža in upravljanje

Montaža

Za montažo pripravite naslednje pripomočke/orodja:

► *Sl. 1:*

- Stopničasta lestev + izvijač

► *Sl. 2:*

– Odvijte vijlačni spoj zaključne kapice in jo povlecite s podporne palice.

► *Sl. 3:*


– Transformator in solarni modul previdno izvlecite iz podporne palice oz. približno 10 cm od nje.


► *Sl. 4:*

– Zdjaj enkrat pritisnite gumb na izvlečeni strani transformatorja in dvakrat gumb na daljšinskem upravljalniku,

► *Sl. 5:*

– Nato pazljivo potisnite transformator nazaj v podporno palico in postavite solarni modul nazaj v prvotni položaj. Na koncu ponovno čvrsto prvijte zaključno kapico.

	OPOZORILO! Nevarnost padca! Pri montaži pazite na varno stojišče.
---	--

	NEVARNOST! Nevarnost poškodb! Pred zagonom obvezno preverite zanesljivo pritrditev vseh vijakov in drugega pritrdilnega materiala.
---	---

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

– Odprite predal za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika.

– Izvemite staro baterijo. Vstavite novo baterijo in zaprite predal za baterije.

Baterija:

- Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno usmerjenost (plus/+ in minus/-).
- Iztekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zaradi česar pri odlaganju baterij uporabljajte primerne zaščitne rokavice.
- Pazite, da baterij kratko ne vežete, razstavljate ali mečete v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Baterij ne pustite ležati kar tako naokrog, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali hišni ljubljenci pogoltnejo. V primeru zaužitja baterije takoj pojdite k zdravniku.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijeve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki. Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaže med odpadke

Emblaža vsebuje karton in ustrezno označene umetne mase, ki se lahko reciklirajo.

- Te materiale namenite za reciklajo.

Odlaganje markize med odpadke

Po koncu življenjske dobe markize jo odstranite med odpadki v skladu z veljavnimi predpisi v vaši državi.

Okvare in pomoč

Če nekaj ne deluje...

Vzrok motnje je pogosto samo majhna napaka. To napako lahko pogosto odpravite sami. Preden se za pomoč obrnete na prodajalca, si najprej ogledjte naslednjo razpredelnico. S tem se izognete nepotrebnemu trudu in morebitnim stroškom.

Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite neposredno na vašo prodajalca. Upoštevajte, da v primeru nestrokovno izvedenih popravil lahko izgubite pravice, ki izhajajo iz garancije; morebiti boste imeli tudi dodatne stroške.

Tehnični podatki

Številka izdelka	145971
Baterija	CR2430 (izključno)
Nazivna napetost baterije	3 V
Oddajnik	
Frekvenca oddajanja	433,92 MHz
najv. prenosna moč	0,9 mW

HU Használati utasítás

Távírányító a LED napelemes napellenzőhöz

Tisztelt Vevőnk!

A felszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és annak a napellenzőnek az útmutatóját, amelyhez ezt a pótalkatrészt használni kívánja. Itt minden tanácsot megtalál, hogy a napellenzőt biztonságosan tudja használni, és annak élettartama hosszú legyen. Feltétlenül tartsa be az útmutató minden biztonsági utasítását!

Ez a pótalkatrész csak az 127313, 647444 termék-számú napellenzőkhöz használható.

Mielőtt hozzákezdene...

Rendeltetésszerű használat

A készülék, a forgalomba hozatal időpontjában, megfelel a tudomány és technika aktuális állásának, valamint a hatályos biztonsági előírásoknak, rendeltetésszerű használatra keretén belül.


A készülék nem ipari felhasználásra szolgál.


Minden más alkalmazás ellentmond az előírtnak. A nem előírásos alkalmazás, a készülék megváltoztatása, vagy a gyártó által nem ellenőrzött és jóváhagyott alkatrészek használata előreláthatatlan károsodásokhoz vezethet.


Minden rendeltetési céltól eltérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt tevékenység nem megengedettnek számít, és kívül esik a gyártó törvényes szavatossági körén.


Mit jelentenek az alkalmazott szimbólumok?


Veszély jelzések és a kiemelten megjelölt utasítások. Az alábbi jeleket használjuk:

	VESZÉLY! Közvetlen élet- és sérülésveszély! Közvetlen veszélyhelyzet, amely halálos balesetet vagy súlyos sérüléseket okoz.
---	--

	FIGYELMEZTETES! Valószínű élet- és sérülésveszély! Általános veszélyhelyzet, amely halálos balesetet vagy súlyos sérüléseket okozhat.
---	--

	VIGYAZAT! Esetleges sérülésveszély! Vészhelyzet, amely sérüléseket okozhat.
---	--

	FIGYELEM! A készülék megsérülhet! Helyzet, amely anyagi károsodásokat okozhat.
---	---

	Megjegyzés: Információk, amiket a folyamatok jobb megértése céljából közöltünk.
---	--

Személyi védőfelszerelés

A szerelés közben viseljen védősisakot.



Szerelés közben viseljen biztonsági cipőt.



Szerelés közben viseljen védőkesztyűt.



Viseljen szorosan testhezálló munkaruhát




Biztonsága érdekében

Általános biztonsági előírások

- A termék csak akkor szerelhető össze biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy oadaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A felszerelés során ne engedjen sem gyermekeket sem háziállatokat a szerelési területre.
- A csomagolás műanyag zsákjai veszélyesek lehetnek a kisgyermekekre. A kockázat kizárása érdekében tartsa távol a gyermekeit.
- Csak eredeti alkatrészeket alkalmazzon. Csak ezek a pótalkatrészek alkalmazhatók a készülékek, mivel csak ezek vannak a készüléknek megfelelően konstruálva. Egyéb esetben nemcsak hogy elveszti a garanciát, hanem saját magát és környezetét is veszélyezteti.
- Nem használhatják vagy nem szerelhetik fel a terméket azon személyek, gyermekek, akiknek hiányos fizikai, pszichikai vagy érzékelési képességeik miatt nem áll módjukban biztonságosan és körültekintően kezelni a terméket.
- Használja mindig az előirt személyi védőfelszerelést.
- Mindig megfontoltan, jó testi/lelki állapotban dolgozzon: Felelőtlenség megengedni, hogy fáradtság, betegség, alkohol fogyasztása, gyógyszerek és kábítószer befolyásolja Önt, mivel Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a terméket.

Képzettség

 A szerelést csak szakszemélyzet végezheti el

- A szerelési útmutató képzett szerelőhöz szól, aki a következő területeken megfelelő ismeretekkel bír:
 - Munkavédelem, üzembiztonság és balesetmegelőzési előírások
 - Létrák és álványok kezelése
 - Hosszú, nehéz alkotó elemek kezelése és szállítása
 - Szerszámok és gépek kezelése
 - Rögzítőanyagok felvitele
 - Az építmény anyagának megítélése (Ezzel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon az eladóhoz.)
 - A termék üzembe helyezése és üzemeltetése

- Ha valamelyik ezen képesítések közül nem teljesül, akkor a felszereléssel meg kell bízni egy céget.

Emelők

- Az emelőket nem szabad a napellenzőnek támasztani vagy hozzá rögzíteni. Stabil állásuk kell legyen, és elégséges tartást kell biztosítaniuk. Csak olyan emelőket használjon, amelyek elégséges tartóerővel bírnak.

Zuhanási biztosíték

- Nagy magasságban való dolgozás esetén zuhanási veszély áll fenn. Megfelelő zuhanási biztosítékokat kell alkalmazni.

Szerelés és kezelés

Szerelés

A szereléshez a következő segédeszközöket/szerszámokat tartsa kéznél:

► *1. ábra:*

- Létra + csavarhúzó

► *2. ábra:*

– Lazítsa meg a végzáró sapka csavaros csatlakozását, és húzza le a rögzítőszárról.

► *3. ábra:*


– Óvatosan húzza ki a transzformátort és a napelemes modult a rögzítőszárból, vagy attól kb. 10 cm-re.


► *4. ábra:*

– Nyomja meg 1x a transzformátor kihúzott oldalán lévő gombot és 2x a távirányító gombját,

► *5. ábra:*

– Óvatosan tolja vissza a transzformátort a rögzítőszárbá, és helyezze vissza a napelemet is az eredeti helyzetébe. Végül a zárókupakot ismét fel kell csavarozni.

	FIGYELMEZTETES! Lezuhanás veszélye! Ügyeljen arra, hogy szerelés közben biztosan álljon a lábán.
---	---

	VESZÉLY! Sérülésveszély! Az üzembevétel előtt ellenőrizze az összes csavar és más rögzítőszer szilárdságát.
---	--

A távirányító elemének cseréje

– Nyissa ki az elemtartót a távirányító hátoldalán.

- Vegye ki a régi elemeket, Tegye be az új elemeket és zárja be az elemtartót.

Elem:

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra (plusz/+ és mínusz/-).
- A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, ezért ilyen esetben használjon megfelelő védőkesztyűt az elemek ártalmatlanításához.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket ne zárja rövidre, ne nyissa fel vagy ne dobja tűzbe. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne hagyja az elemeket szanaszét heverni, fennáll annak a veszélye, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelik azokat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A készülék selejtezése

Selejtezés

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemeit és akkumulátorait a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. településhulladék-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedőn keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemeit és akkucsomagjait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen.

Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítandó készüléken lévő személyes adatainak törlesztéért.

A csomagolás selejtezése

A csomagolás anyaga karton és megfelelően jelölt műanyag, ami újra hasznosítható.

– Ezeket juttassa el az újrahasznosításba.

A napellenző selejtezése

A kijáregedett napellenzőt az országában érvényes előírások szerint helyezze hulladékba.

Zavarelhárítás

Ha valami nem működik...

Kis hibák is gyakran vezethetnek üzemzavarhoz. Legtöbbször ezeket saját maga is elháríthatja. Mielőtt az áruházhoz fordulna, nézze át az alábbi táblázatot. Ezzel sok fáradságot, illetve adott esetben költségeket is megtakarít.

Ha a hibát nem tudja maga elhárítani, forduljon közvetlenül az áruházhoz. Tartsa szem előtt, hogy a szakszerűten javítások miatt a szavatossági kötelezettség elvész, és Önnek adott esetben további költségeket okozhat.

Műszaki adatok

Cikkszám	145971
Elem	CR2430 (nincs mellékelve)

Elem névleges feszültsége 3 V

Adó

Adófrekvencia

legn. átviteli teljesítmény