




DE	Gebruuchsanweisung
-----------	---------------------------

Feuchtraum-Steckdose

Einleitung

Lesen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Eine Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und legen Sie diese bei, wenn Sie das Produkt an andere Nutzer weitergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für den allgemeinen Gebrauch im Haushalt und ähnlichen ortsfesten elektrischen Installationen mit Wechselspannung von 230 V~ vorgesehen. Es kann in Räumen mit erhöhter Feuchtebelastung wie z.B. Waschküche, Keller oder Garage in Aufputz-Montage installiert werden.

Sicherheitshinweis

Achtung!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen. *)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlagen

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden z.B.: durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*)Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte und unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Bei Arbeiten an der Steckdose muss sichergestellt sein, das die entsprechende Sicherung/der entsprechende Sicherungsautomat ausgeschaltet ist, d.h. die Steckdose muss Spannungsfrei sein.

Technische Daten

Artikelnummer	310338
max. Belastung	230 V~, 16 A, 3500 W
Schutzart	IP44*
zul. Leiterquerschnitt	2,5 mm²

*) geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥1,0 mm sowie Schutz gegen allseitiges Spritzwasser


Installation

Der Anschluss des Produkts ist nach folgenden Schritten vorzunehmen:

► Abb. 1–7

Die Montage ist nach folgenden Schritten durchzuführen:

- Deckel öffnen und 2 Schrauben entfernen (► Abb. 1)
- Abdeckung abnehmen
- Schaltereinheiten aus der Dose herausziehen (► Abb. 2)
- Sockel ausrichten und befestigen. ACHTUNG! Befestigen Sie den Artikel ausschließlich in waagerechter Position. Beachten Sie die Kennzeichnung „oben“ auf der Rückseite! (► Abb. 3)
- Spannung über Sicherung abschalten
- Spannungsfreiheit prüfen, gegen Wiedereinschalten sichern
- Leitungsenden ca. 8–11 mm absolieren
- Kabeldurchführung aus Dose herauschieben (► Abb. 5)
- Kabeldurchlass durchstoßen (► Abb. 5)
- Nettleitung in Kabeldurchführung einführen und Einzeladern gemäß Anschlusskema (► Abb. 8) fachgerecht anschließen. WARNUNG! Es darf kein Kabel/keine Isolierung beschädigt werden!



- Schaltereinheiten in Dose platzieren. Bei einer Kabeleinführung von oben können die Anschlusseinheiten um 180° gedreht in die Dose gesetzt werden, um das Anschließen zu erleichtern. ACHTUNG! Achten Sie darauf, keine Kabel einzuklemmen! (► Abb. 5)
- Kabeldurchführung in Aussparung der Dose einschieben
- Korrekten Anschluss prüfen
- Einwandfreie Funktion mit zweipoligem Spannungsprüfer prüfen
- Abdeckung wieder mit den 2 Schrauben befestigen. (► Abb. 6)

Integrierter Kinderschutz! Die Kontaktöffnungen der Steckdose sind mit Kunststoffplättchen abgedeckt, sodass Kinder keine dünnen oder spitzen Gegenständen, wie z.B. Nadeln oder Schraubenziehern einführen können.

Nur wenn gleichzeitig auf beide Plättchen Druck ausgeübt wird, wie z.B. mit dem Stecker des Elektrogerätes, welches verwendet werden soll, öffnen sich diese Verschlüsse und die Steckdose kann genutzt werden.

Demontage

- Spannung über Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit prüfen
- Abdeckung demontieren, Sockel lösen und entnehmen
- Kabelverschraubung lockern und Adern lösen

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung Spannung über Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit prüfen
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt
- Verwenden Sie keine ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel
- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, fusselfreies Tuch

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädigende Stoffe enthalten.

Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen. Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altgeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können.

– Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

GB Operating instructions

Damp-resistant outlet

Introduction

Be sure to read all safety information and instructions. Failure to follow the safety information and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. The manufacturer does not assume any liability for material damage or personal injury arising as a result of incorrect handling or disregarding the safety instructions. In such cases, the warranty claim shall expire!

Please keep this manual in a safe place and enclose it when passing the product on to other users.

Intended use

The product is intended only for general household use and similar fixed electrical installations with 230 V~ AC. It can be installed in rooms with increased humidity conditions such as laundry rooms, cellar or garage in surface mounting.

Safety note

Caution!

Installation may only be carried out by persons with the appropriate electrical knowledge and experience. *)

With an unprofessional installation youwill risk:

- your own life
- the lives of users of the electrical systems.

With an unprofessional installation, you risk serious damage to property, for example: as a result of fire.

You may also be held personally liable in the event of injuries or property damage.

Consult a professional electrical installer!

*)Required technical knowledge for the installation process

For installation purposes, the following specific technical knowledge is required:

- the applicable "5 safety rules": Deactivate; Secure to prevent being switched back on; Ensure no power is flowing; Earth and short-circuit; Cover or screen off neighbouring, power carrying items;
- Selection of suitable tools, the measuring devices and, if required, personal protective equipment;
- Evaluation of the measuring results;
- Selection of the electrical installation materials to secure working conditions;
- IP protection types;
- Incorporation of electrical installation material;
- Type of power supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connection conditions (traditional protective multiple earthing, protective earth, required additional measures etc.)

When working on the socket, you must ensure that the appropriate fuse/circuit breaker is deactivated; in other words, the socket must be without power.

Technical data

Part number	310338
max. load	230 V~, 16 A, 3500 W
Protection type	IP44*
Permissible conductor cross-sec-	2,5 mm²
tion	

*) protected against solid foreign bodies with diameter ≥1.0 mm as well as protection against splash water on all sides

Installation

Connect the product according to the following steps:

► fig. 1–7

The assembly must be carried out according to the following steps:

- Open the lid and remove the 2 screws (► Fig. 1)
- Remove the cover
- Pull the switch units out of the socket (► Fig. 2)
- Align the base and secure it. CAUTION! Fix the article only in a horizontal position. Please note the marking "top" on the back! (► Fig. 3)
- Switch off voltage via fuse
- Check to ensure that there is no power flowing, secure against switching on
- Strip cable ends by approximately 8–11 mm.
- Slide cable entry out of socket (► Fig. 5)
- Puncture the cable aperture (► Abb. 5)
- Insert the mains cable into the cable entry and connect the individual wires correctly according to the connection diagram (► Fig. 8). WARNING! No cable/insulation may be damaged!
- Place the switch units into the socket. For cable entry from above, the connection units can be rotated 180° into the socket to facilitate connection. CAUTION! Be careful not to crimp any cables. (► Fig. 5)
- Slide the cable entry into the recess of the box
- Check for correct connections
- Check proper function with two-pole voltage tester
- Tighten the cover again with the 2 screws. (► Fig. 6)

Integrated Child Protection! The contact openings of the outlet are covered with plastic plates so that children cannot insert thin or pointed objects such as needles or screwdrivers.

Only if pressure is exerted on both plates simultaneously, e.g. with the plug of the electrical appliance to be used, these locks open and the socket can be used.

Removal

- Switch off voltage via fuse and check to ensure that there is no power flowing
- Detach the cover, loosen the base and remove
- Loosen the cable screw and loosen the cores.

Cleaning and maintenance

- Switch off voltage via fuse before cleaning and check to ensure that there is no power flowing
- Make sure that no fluid seeps into the housing.
- Do not use caustic and abrasive cleaning agents
- Use a dry, lint-free cloth for cleaning

Disposal

Disposing of the device

A crossed-out wheellie bin icon means: Batteries and rechargeable batteries, electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. They may contain substances that are harmful to the environment and human health.

Consumers must dispose of waste electrical devices, spent portable batteries and rechargeable batteries separately from household waste at an official collection point to ensure that these items are processed correctly. The product can be returned free of charge in accordance with the legal requirements, for example through a municipal waste disposal company or a dealer.

Batteries, rechargeable batteries and lamps that are not permanently installed in waste electrical equipment and can be removed in a non-destructive way must be removed and disposed of separately before disposal of the equipment. Lithium batteries and rechargeable battery packs of all systems are only to be handed in to the waste collection points in a discharged state. The batteries must always be protected against short circuits by taping off the poles. All end users are responsible for deleting any personal data stored on waste devices prior to their disposal.

Disposing of the packaging

The packaging consists of cardboard and marked plastics that can be recycled.

– Take these materials to a recycling centre.



SI Priročnik za uporabo

Vtičnica za vlažne prostore

Uvod

Obvezno preberite vse varnostne napotke in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko vodi do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb. Za telesne poškodbe ali gmotno škodo, ki bi nastala zaradi nestrokovne uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov, proizvajalec ne prevzema nobenega jamstva. V takšnih primerih garancija preneha veljati.

Ta navodila shranite in jih vselej priložite izdelku, če ga izročite drugim uporabnikom.

Namenska uporaba

Izdelek je predviden samo za splošno uporabo v gospodinjstvu in podobnih, fiksnih električnih instalacijah z izmenično napetostjo 230 V~. Namestiti ga je mogoče v prostorih z večjo vlažnostjo, kot so npr. pralnice, kleti ali garaže z nadomestno montažo.

Varnostno opozorilo

Pozor!

Namestitev lahko opravi le osebe, ki ima znanje in izkušnje o elektroniki. *)

Namestitev, ki ni v skladu s predpisi, lahko ogrožat e:

- svoje življenje;
- življenje uporabnika električne naprave.

Zaradi namestitve, ki ni v skladu s predpisi, lahko povzročite hudo materialno škodo kot npr.: zaradi požara.

Grozi vam odgovornost za povzročitev telesnih poškodb in materialne škode.

Obrnite se na elektroinstalaterja!

*)Zahtevana strokovna znanja za namestitev

Za namestitev so potrebna zlasti naslednja strokovna znanja:

- „5 pravil za zagotovitev varnosti“, ki jih morate uporabiti: aktiviranje; zaščita pred ponovnim vklopom; zagotoviti, da ni napetosti; ozemljitev in povezava dveh električnih vodov; sosednje dele, ki so pod napetostjo morate pokriti ali zapreti;
- izbira ustreznega orodja, merilnih naprav in po potrebi osebne zaščitne opreme; ocena rezultatov merjenja;
- ocena rezultatov merjenja;
- izbira elektroinstalacijskega materiala za zagotovitev pogojev odklopa;
- IP-zaščite;
- vgradnja elektroinstalacijskega materiala;
- vrsta napajalnega omrežja (TN sistem, IT sistem, TT sistem) in iz te izhajajoči pogoji priključitve (tradicionalno ničenje, zaščitna ozemljitev, zahtevani dodatni ukrepi itd.).

Pri delu na vtičnici mora biti zagotovljeno, da je izklopljena ustrezna varovalka/izklopljen ustrezen instalacijski odklopnik; to pomeni, da v vtičnica ne sme biti pod napetostjo.

Tehnični podatki

Številca artikla	310338
Najv. obremenitev	230 V~, 16 A, 3500 W
Stopnja zaščite	IP44*
Dov. presek prevodnika	2,5 mm²

*) zaščiten pred trdimi tujki s premerom ≥ 1,0 mm ter zaščita pred brizganjem vode

Namestitev

Izdelek priključite v skladu z naslednjimi koraki:

► sl. 1–7

Montažo izvedite v skladu z naslednjimi koraki:

- Odprite pokrov in odstranite 2 vijaka (► sl. 1).
- Snemite pokrov.
- Izvilcite stikalne enote iz vtičnice (► sl. 2).
- Poravnajte podstavek in ga pritrdite. POZOR! Izdelek pritrdite izključno v vodoravnem položaju. Upoštevajte oznako "zgoraj" na zadnji strani! (► sl. 3).
- Napetost izključite prek varovalke.
- Preverite, da naprava ni pod napetostjo in jo zavarujte pred ponovnim vklopom.
- S koncev kabla odstranite pribl. 8-11 mm izolacije.
- Kabelski skoznijk potisnite iz vtičnice (► sl. 5).
- Prebijte prehod za kabel (► sl. 5).
- Električni kabel napeljite skozi kabelski skoznijk in posamezne žile priključite v skladu s priključno shemo (► sl. 8). OPOZORILO! Ne smete poškodovati nobenega kabla/izolacije!
- Namestite stikalne enote v vtičnico. Pri vstavljanju kabla od zgoraj je mogoče priključne enote vstaviti v vtičnico obrnjene za 180°, s čimer si poenostavite prikllop. POZOR! Pazite, da ne vpnete nobenih kablov! (► sl. 5).
- Kabelski skoznijk potisnite v režo vtičnice.
- Preverite pravilno priključitev.
- Brezhibno delovanje preverite z dvopolnim preizkuševalnikom napetosti.
- Pokrov ponovno pritrdite z 2 vijakoma (► sl. 6).

Vgrajeno otroško varovalo! Kontaktne odprtine vtičnice so prekrите s plastičnimi ploščicami, tako da otroci vanje ne morejo vtakniti tankih ali konicastih predmetov, kot so npr. igle ali izvijaki.

Samo če hkrati pritiskate na obe ploščici, npr. z vtičem električne naprave, ki jo nameravate uporabljati, se bodo ti zapahi odprli in bo mogoča uporaba vtičnice.

Demontaža

- Izključite napetost prek varovalke in preverite, da naprava ni pod napetostjo.
- Demontirajte pokrov, popustite podstavek in ga odstranite.
- Popustite kabelski vijačni spoj in sprostite kabelske žile.

Čiščenje in nega

- Pred čiščenjem izključite napetost prek varovalke in preverite, da naprava ni pod napetostjo.
- Pazite, da v ohišje ne pride tekočina.
- Ne uporabljajte jedkih in grobih čistilnih sredstev.
- Za čiščenje uporabljajte suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Odstranjevanje

Odstranjevanje naprave

Simbol prečrtanega koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebujejo lahko namreč okoliu in zdravju škodljive snovi.

Potrošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vračilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijve baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepit i jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je iz kartona in iz označenih umetnih mas, ki jih lahko reciklirate.

– Te materiale dostavite za ponovno uporabo.



- Az érvégeket kb. 8-11 mm-en csupasztísa le
- Tolja ki a kábelátvezetést a dobozból (► 5. ábra)
- Dugja át a kábelátvezetőt (► 5. ábra)
- Vezesse be a hálózati vezetéket a kábelátvezetésbe és csatlakoztassa szakszerűen az egyes ereket a csatlakoztási rajz szerint (► 8. ábra). FIGYELMEZTÉS! A kábeleket/szigeteléseket nem szabad megsejteneti!
- Helyezze el kapcsolóegységeket a dobozban. A fentről történő kábelbevetés esetén a csatlakoztatás megkönnyítéséhez a csatlakozógégeket 180°-kal elforgatva lehet betenni. FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne csipődjenek be! (► 5. ábra)
- Tolja be a kábelátvezetést a doboz nyílásába
- Ellenőrizze a helyes csatlakozást
- Ellenőrizze a kifogástalan működést kétpólusú feszültségmérő segítségével
- Rögzítse újra a burkolatot a 2 csavarral. (► 6. ábra)

Beépített gyermekvédelem! A dugaszoló aljzat érintkezőnyílásai műanyag laposkákkal vannak lefedve, így a gyermekek nem tudnak vékony vagy hegyes tárgyakat, mint pl. tű vagy csavarhúzó bedugni.

Csak ha egyidejűleg mindkét laposkára nyomást fejtenek ki, pl. a használandó az elektromos készülék dugaszálva, nyílnak ki ezek a zárák és használható a dugaszoló aljzat.

Leszerelés

- Ugradnja materijala za električne instalacije;
- Vrsta naponske mreže (TN sistem, IT sistem, TT sistem) i uvjeti priključivanja koji proizlaze iz nje (klasično nuliranje, zaštitno uzemljenje, potrebne dodatne mjere itd.).

Prilikom radova na utičnici mora biti osigurano, da je odgovara-jući osigurač/odgovarajući automat osigurača isključen t.z. utič-nica mora biti bez napona.

Tehnički podatci

Broj artikla	310338
maks. opterećenje	230 V~, 16 A, 3500 W
Vrsta zaštite	IP44*
dovoljeni presjek vodiča	2,5 mm²

*) zaštićena od čvrstih stranih tijela promjera ≥ 1,0 mm kao i zaštitom od prska-juće vode sa svih strana

Instalacija

Priključak proizvoda mora se obaviti u skladu sa sljedećim koracima:

► sl. 1–7

montaža mora biti izvedena u skladu sa sljedećim koracima:

- Otvorite poklopac i uklonite 2 vijka (► Sl. 1)
- Skinite poklopac
- Izvucite jedinice prekidača iz kutije (► Sl. 2)
- Poravnajte postolje i pričvrstite. PAŽNJA! Pričvrstite proi-zvod isključivo u horizontalnom položaju. Obratite pažnju na oznaku "gore" na poledini! (► Sl. 3)
- Isključite napon preko osigurača
- Provjerite da nema napona, osigurajte protiv ponovnog uključivanja
- Skinite izolacije krajeva kablo oko 8–11 mm
- Uvodnicu za kabel istisnite iz kutije (► Sl. 5)
- Probijte prolaz za kabel (► Sl. 5)
- Umetnite mrežni vod u uvodnicu za kabel i pravilno priklju-čite pojedinačne žice prema šemi spajanja (► Sl. 8). UPO-ZORENJE! Kabel/izolacija se ne smije oštetiti!
- Postavite jedinice prekidača u kutiju. Sa kablovskom uvod-nicom odozgo, priključne jedinice se mogu okrenuti za 180° u kutiji kako bi se olakšalo priključivanje. PAŽNJA! Pazite na to, da ne priklještite kablove! (► Sl. 5)
- Ubacite uvodnicu za kabel u udubljenje kutije
- Provjerite ispravnost priključka
- Provjerite besprijekorno funkcioniranje dvopolnog ispi-tivača napona
- Ponovo pričvrstite poklopac pomoću 2 vijka. (► Sl. 6)

Integrisana zaštita djece! Kontaktni otvori utičnice su prekriveni plastičnim pločicama, tako da djeca ne mogu uvlačiti tanke ili šiljate predmete, npr. igle ili odvijače.

Samo ako se pritisak vrši istovremeno na obje pločice, npr. sa utikačem električnog uređaja koji se koristi, ovi zatvarači se otvaraju i utičnica se može koristiti.

Demontaža

- Isključite napon preko osigurača i provjerite da napon ne postoji
- Demontirajte poklopac, otpustite postolje i izvadite
- Otpustite kabelski vijčani spoj i otpustite žice

Čišćenje i njega

- Prije čišćenja isključite napon na osiguraču i provjerite da nema napona
- Pazite na to, da u kućište ne ulazi nikakva tečnost
- Nemojte koristiti nagrizajuće i abrazivna sredstva za čišće-nje
- Za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice

Zbrinjavanje

Zbrinuti uređaj

Simbol precrtane kante za smeće znači: baterije i aku-mulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati sups-tance štetne za okoliš i zdravlje.



Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odla-ganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbima mjesta samo u ispražnjenom stanju. Baterije moraju uvi-jek biti sa odlijepljenim polovima kako biste se osigurali od krat-kog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na starim uređajima za odlaganje.

Zbrinuti ambalažu

Pakovanje se sastoji od kartona i odgovarajuće ozna-čenih plastika, koje se mogu reciklirati.

— Te materijale odvojite za ponovnu obradu.

