

DE Gebrauchsanweisung

6fach-Würfelsteckdose

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Das Gerät ist bestimmt zum Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen Geräten mit USB-Anschluss. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Gerät oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen! Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Gerät sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Zu Ihrer Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Gerät muss der Benutzer des Gerätes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Das Gerät darf nur benutzt werden, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Gerät oder ein Teil davon defekt, muss es außer Betrieb genommen und fachgerecht entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen!
- Ausgeschaltetes Gerät immer gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Benutzen Sie keine Geräte, bei denen der Ein-Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern! Bewahren Sie das Gerät sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Benutzen Sie das Gerät nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholeinfluss, Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mängel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

Elektrische Sicherheit

- Das Gerät darf nur an eine Wandsteckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzkontakt angeschlossen werden.
- Diese Wandsteckdose muss ein einen Elektroinstallations-Verteiler mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA angeschlossen sein.
- Vor Anschließen des Gerätes muss sichergestellt sein, dass der Netzanschluss den Anschlussdaten des Gerätes entspricht.
- Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzen für Spannung und Leistung verwendet werden (siehe Typenschild).
- Bei Nichtbenutzung muss immer der Netzstecker gezogen sein.
- Vor Einstecken des Netzsteckers sicherstellen, dass die Geräte vom Gerät getrennt sind.
- Geräte beim Transport stromlos schalten.

Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Gerät niemals gleich in Betrieb nehmen, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Gerät langsam auf Raumtemperatur bringen und warten, bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Gerät nur in Innenräumen betreiben.
- Das Gerät niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit Badewanne, Dusche oder Schwimmbecken sowie in der Nähe von Waschbecken oder Wasseranschlüssen betrieben werden.

- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen und beachten.

Das Gerät darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden.

Niemals mehrere Geräte ineinanderstecken!

Nicht abgedeckt betreiben.

Nicht betreiben, wenn das Kabel auf das Produkt aufgewickelt ist.

Ihr Gerät im Überblick

Hinweis: Das tatsächliche Aussehen Ihres Gerätes kann von den Abbildungen abweichen.

- Abb. 1
- Ein-Aus-Schalter
 - Euro-Steckdose
 - Schuko-Steckdose
 - USB-Anschluss (Typ A)
 - USB-Anschluss (Typ C)
 - Kontrollleuchte für Überspannungsschutz
 - Stecker
 - Kabel

Bedienung

GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Die zulässige Maximalleistung angeschlossener Verbraucher darf nicht überschritten werden (► Technische Daten).

GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Spannungsfreiheit ist nur bei gezeigtem Netzstecker gewährleistet.

Hinweis: Der USB-Anschluss dient nur als Stromquelle. Er kann nicht zur Datenübertragung benutzt werden.

- Netzstecker des Geräts in Netzsteckdose stecken.
- Verbraucher anschließen

Überspannungsschutz

Die Überspannungsschutzeinrichtung vermeidet, dass an der Steckdosenleiste angeschlossene Geräte durch Spannungsspitzen im Netz beschädigt werden, die z.B. durch indirekte Blitze oder durch Schatten induktiver Lasten, wie Motoren, Öfen, Lampen usw. entstehen können.

- Für die korrekte Funktion muss das Gerät an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein.
- Bei direktem Blitz einschlag kann aufgrund der extrem hohen auftretenden Energie ein absolut sicherer Schutz der angeschlossenen Geräte nicht gewährleistet werden.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altergeräte, Gerätealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmüll über eine offizielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Die Rückgabe kann gemäß gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. über einen kommunalen Entsorgungsbetrieb oder über einen Händler erfolgen. Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-Altergeräten verbaut sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung entnommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatterien und Akkus sowie alle Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Die Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Jeder Endnutzer ist selbst für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus PET-Kunststoffkarten und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können. – Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.

Technische Daten

Artikelnummer	367461
Betriebsspannung	230 V~, 50 Hz
Ausgang (Steckdose)	230 V~, 16 A
Ausgang (USB)	5,0 V DC, 3,4 A
Max. Leistung angeschlossener Verbraucher	3500 W
Kabellänge	1,4 m
Thermoschutzschalter	Ja
Schutz	L-N, L-E, N-E
Uc	255 V~ 50 Hz
Uoc	L-N-PE: Uoc = 6,0 KV L-N: Uoc = 6,0 KV
Up	L-N-PE: Up = 2,0 KV L-N: Up = 2,5 KV

Informationsanforderungen

USB Typ A

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	OBI Group Sourcing GmbH Albert-Einstein-Str. 7-9 42929 Wermelskirchen GERMANY	
Modellkennung	367461	
Eingangsspannung	230	V
Eingangswechselstromfrequenz	50	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	3,4	A
Ausgangsleistung	17,0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,89	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	79,63	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06	W

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	OBI Group Sourcing GmbH Albert-Einstein-Str. 7-9 42929 Wermelskirchen GERMANY	
Modellkennung	367461	
Eingangsspannung	230	V
Eingangswechselstromfrequenz	50	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	3,4	A
Ausgangsleistung	17,0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,35	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	79,91	%

USB Typ C

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	OBI Group Sourcing GmbH Albert-Einstein-Str. 7-9 42929 Wermelskirchen GERMANY	
Modellkennung	367461	
Eingangsspannung	230	V
Eingangswechselstromfrequenz	50	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	3,4	A
Ausgangsleistung	17,0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,35	%
Effizienz bei geringer Last (10%)	79,91	%

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06	W

SI Priročnik za uporabo

6-potna kockasta vtičnica

Pravilna uporaba

Naprava ustreza stanju znanosti in tehnike ter veljavnim varnostnim določilom v gasu, ko je dana na trg v okviru uporabe, skladno z določili. Naprava je predvidena za polnjenje mobilnih telefonov ali drugih naprav z USB-priključkom. Naprava ni primerna za obrtne ali industrijske namene. Kakršnokoli druga uporaba je nenamenska. Zaradi nenamenske uporabe, sprememb na napravi ali uporabe delov, ki jih proizvajalec ni testiral in odobril, lahko pride do nepredvidljivih poškodb! Vsaka nepravilna uporaba ali vse dejavnosti na napravi, ki niso opisane v tem priročniku za uporabo, so nedovljene in zanje ne velja garancija proizvajalca.

Za vašo varnost

Splošni varnostni napotki

- Za varno ravnanje s to napravo mora uporabnik naprave navodila prebrati in jih razumeti pred prvo uporabo.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila! Če ne upoštevate varnostnih navodil, ogrožate sebe in ljudi okoli sebe.
- Vse priročnike za uporabo in varnostna navodila shranite za prihodnjo uporabo.
- Če napravo prodate ali daste naprej, nujno priložite tudi ta priročnik za uporabo.
- Napravo lahko uporabljate le, ko je v brezhibnem stanju. Če je naprava ali njen del pokvarjen, jo je treba izključiti in pravilno odstraniti.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer se lahko sproži eksplozija, ali v bližini gorljivih tekočin ali plinov!
- Izključeno napravo vedno zavaruje pred nenamernim vklopom.
- Ne uporabljajte naprav, pri katerih stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.
- Otrokom ne pustite blizu naprave! Napravo shranite varno pred otroci in nepooblaščenimi osebami.
- Naprave ne preobremenjujte. Napravo uporabljajte samo v namen, za katerega je predvidena.
- Vedno delajte previdno in v dobrem stanju: Utrujenost, bolezen, uživanje alkohola, zdravil in drog je neodgovorno, kajti v tem primeru naprave ne morete več varno uporabljati.
- Ta naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen, če jih naznači osebna odgovornost za njihovo varnost, ali so prejela navodila, kako napravo uporabljati.
- Zagotovite, da otroci se z napravo ne igrajo.
- Vedno upoštevajte veljavne državne in mednarodne varnostne, zdravstvene in delovne predpise.

Električna varnost

- Napravo lahko priključite le v stensko vtičnico, ki ima pravilno nameščen varnostni stik.
- Ta stenska vtičnica mora biti priključena na elektroinstalacijski razdelilnik z zaščitnim stikalom za okvorni tok (FI-stikalo) z izmerjenim okvornim tokom največ 30 mA.
- Pred priključitvijo naprave morate zagotoviti, da je omrežni priključek v skladu s priključnimi podatki naprave.
- Napravo lahko uporabljate le znotraj navedenih mej napetosti, moči in nominalnega števila obratov (glejte tipsko ploščico).
- Kadar naprava ni v uporabi, mora biti omrežni vtič vedno izvlečen.
- Pred vključitvijo omrežnega vtiča vedno zagotovite, da so naprave izključene iz naprave.
- Preden izvlečete omrežni vtič zagotovite, da so naprave izključene iz naprave.
- Naprava naj bo med prevozom brez toka.

Varnostna opozorila specifična za napravo

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če ste jo prinesli iz hladnega v toplej prostor. Kondenzat, ki pri tem nastane, lahko pod določenimi pogoji uniči napravo. Napravo pustite, da se počasi segreje na sobno temperaturo in počakajte, da kondenzat izhlapi.
- Napravo uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
- Naprava ne sme obratovati v prostorih, kjer se nahajajo kopalne kadi, kabine za prhanje, bazeni kot tudi v bližini koli za vodo ali priključkov za vodo.
- Simbolovi, ki se nahajajo na napravi, ni dovoljeno odstraniti ali prekriti. Navodila na napravi, ki niso več vidna, je potrebno takoj zamenjati.
- Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

Napravo je dovoljeno uporabljati samo v suhih notranjih prostorih.

Nikoli ne vstavljajte več naprav eno v drugo!

Med delovanjem ne pokrivati.

Ne uporabljajte, če je kabel navit na izdelek.

Pregled vaše naprave

Nasvet: Dejanski videz vaše naprave lahko odstopa od slik.

► sl. 1

- stikalo za vklop in izklop
- Euro vtičnica
- Schuko vtičnica
- USB-priključek (tip A)
- USB-priključek (tip C)
- Kontrolna lučka za prenapetostno zaščito
- Vtič
- Kabel

Upravljanje

NEVARNOST! Življenska nevarnost zaradi električnega udara! Največje dovoljene moči priključenega porabnika ni dovoljeno prekoračiti (► Tehnični podatki).

NEVARNOST! Življenska nevarnost zaradi električnega udara! Odsotnost napetosti lahko zagotovite pri izključenemu električnemu vtiču.

Nasvet: USB-priključek se uporablja samo kot električni vir. Ne smete ga uporabljati za prenos podatkov.

- Omrežni vtič naprave vtičnike v električno vtičnico.
- Priključite porabnik

Prenapetostna zaščita

- Prenapetostna zaščita preprečuje, da bi se naprave, priključene na vtično leto, zaradi napetostnih konic v omrežju poškodovane, do česar lahko pride npr. zaradi posrednega udara strele ali vklopa indukcijske obremenitve, kot so motorji, peči, luči itd.
- Za pravilno delovanje mora biti naprava priključena na vtičnico s strokovno nameščenim zaščitnim prevodnikom.
- Pri neposrednem udaru zaradi izredno visoke nastale energije popolna zaščita priključenih naprav ni več zagotovljena.

Odlaganje med odpadke

Simbol prečrtane koša za smeti pomeni: baterij in akumulatorjev ter elektronskih in električnih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjne odpadke. Vsebujejo lahko namreč okolju in zdravju škodljive snovi.

Porošniki so dolžni odpadne elektronske naprave ter rabljene baterije in akumulatorje naprave odstraniti ločeno od gospodinskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako poskrbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vrčilo je v skladu z zakonskimi predpisi mogoče brezplačno, npr. v komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.

Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni v odpadno električno opremo in jih je mogoče odstraniti brez poškodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme odstraniti in zavreči ločeno. Litijevе baterije in akumulatorske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto samo posvem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno preprečiti in jih tako zaščititi pred kratkimi stiki.

Vsak končni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je iz PET-plastičnih kartic iz ustrezno označenih umetnih mas, ki jih lahko reciklirate.

– Te materiale dostavite za ponovno uporabo.

Tehnični podatki

Številca izdelka	367461
Obratovalna napetost	230 V~, 50 Hz
Izhod (vtičnica)	230 V~, 16 A
Izhod (USB)	5,0 V DC, 3,4 A
Maks. moč priključenih porabnikov	3500 W
Dolžina kabla	1,4 m
Topoljna zaščitno stikalo	Da
Zaščita	L-N, L-E, N-E
Uc	255 V~ 50 Hz
Uoc	L-N-PE: Uoc = 6,0 KV L-N: Uoc = 6,0 KV
Up	L-N-PE: Up = 2,0 KV L-N: Up = 2,5 KV

Zahteva za informacije USB tipa A

Objavljene informacije	Vrednost in natančnost	Enota
Naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in naslov	OBI Group Sourcing GmbH <p>Albert-Einstein-Str. 7–9 42929 Wermelskirchen GERMANY</p>	
Identifikacijska oznaka modela	367461	
Vhodna napetost	230	V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti	50	Hz
Izhodna napetost	5,0	V
Izhodni tok	3,4	A
Izhodna moč	17,0	W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	85,89	%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10%)	79,63	%
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,06	W

USB tipa C

Objavljene informacije	Vrednost in natančnost	Enota
Naziv proizvajalca ali blagovna znamka, številka vpisa v register gospodarskih družb in naslov	OBI Group Sourcing GmbH <p>Albert-Einstein-Str. 7–9 42929 Wermelskirchen GERMANY</p>	
Identifikacijska oznaka modela	367461	
Vhodna napetost	230	V
Frekvenca vhodne izmenične napetosti	50	Hz
Izhodna napetost	5,0	V
Izhodni tok	3,4	A
Izhodna moč	17,0	W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	85,35	%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10%)	79,91	%
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,06	W

HU Használati utasítás 6-os kocka aljzat

Rendeltetéseszerű használat

A készülék, a forgalomba hozatal időpontjában, megfelel a tudomány és technika aktuális állásának, valamint a hatályos biztonsági előírásoknak, rendeltetéseszerű használatra keretén belül.

A készülék mobiltelefonok vagy egyéb USB csatlakozással rendelkező készülékek feltöltésére szolgál. A készülék nem ipari felhasználásra szolgál. Minden más alkalmazás ellentmond az előírtnak. A nem előíráss alkalmazás, a készülék megváltoztatása, vagy a gyártó által nem ellenőrzött és jóváhagyott alkatrészek használata ellenőrléhatatlan károsodásokhoz vezethet.

Minden rendeltetési céltól ellérő használat ill. a használati utasításban fel nem sorolt tevékenység nem megengedettnek számít, és kivül esik a gyártó törvényes szavatossági körén.

Biztonsága érdekében

Általános biztonsági előírások

- A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette ezt a használati utasítást.
- Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával önmagát és másokat is veszélyeztet.
- Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
- Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.
- A készüléket csak akkor szabad használni, ha az kifogástalan állapotban van. Ha a készülék vagy egy része hibás, akkor azt üzenem kívül kell helyezni és hulladékként szakszerűen kell eltávolítani.
- A készülék ne alkalmazza robbanásveszélyes helyeken vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében!
- A kikapcsolt készüléket mindig biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.
- Ne használjon olyan készüléket, amelyen a ki-be kapcsológomb nem működik megfelelően.
- Tartsa távol a gyermekeket a géptől! Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és az illetéketlen személyektől.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a rendeltetési céljának megfelelően használja a gépet.

- Mindig megfontoltan, jó/tesztileli állapotban dolgozzon: Felelőtlenség megengedni, hogy fáradság, betegettség, alkohol fogyasztása, gyógyszerek és kábítószerek befolyásolja Önt, mivel Ön ilyen esetben már nem tudja biztonságosan használni a készüléket.
- Az a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek (gyerekeket is beleértve) használják, kivéve, ha a biztonságosított felelősséget vállaló személy felügyeli őket, vagy ha tőle útmutatásokat kapnak a készülék használatával kapcsolatban.

- Biztosítsa, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékekkel.
- Az érvényes nemzeti és nemzetközi biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat mindig tartsa be.

Elektromos biztonság

- A készülékeket kizárólag megfelelően felszerelt védőingetkezős fali dugaszoló aljzatra csatlakoztassa.
- Ezt a fali dugaszoló aljzatot egy 30 mA-nél nem nagyobb névleges hibáram-érességű hibáram-védőkapszolóval (FI-relével) ellátott villamos elosztóhoz kell bekötöni.
- A készülékek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg, hogy a hálózatba megfelel a készülék csatlakozási adatainak.
- A készülékeket kizárólag az előírt feszültség-, teljesítmény- és névleges fordulatszám határértékeken belül üzemeltetheti (lásd a típusátjárlt).
- A készülék használaton kívül van, húzza ki a csatlakozó dugaszt.
- A hálózati dugasz csatlakoztatása előtt gondoskodjon róla, hogy a készülékek le legyenek választva a készülékeiről.
- A hálózati dugasz kihúzása előtt gondoskodjon róla, hogy a készülékek le legyenek választva a készülékeiről.
- Szállítás előtt áramtalanítsa a berendezést.

A készülékre jellemző biztonsági utasítások

- A készüléket soha ne helyezze azonnal üzembe, amikor k a hidegből beviszi egy meleg szobába. Az ember kezelekedő pára ugyanis bizonyos körülmények között tökéretheti a készüléket. A készüléket lassan vigye be a szobahőmérsékletre és várja meg, míg a lecsapodott nedvesség elpárolog.
- A készüléket csak belső térben szabad működtetni.
- Soha ne tegye ki viznek vagy egyéb folyadéknak a készüléket.
- A készüléket soha nem szabad fürdőkádat, zuhanyzót vagy úszmedencét tartalmazó helyiségben valamint mosó vagy vízkötés közelében üzemeltetni.
- A készüléknek taláható jelzéseket nem szabad leszélnyi vagy letakarni. Ha egy felírat már nem olvasható, azt haladéktalanul cserélje le.

Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az utasításait.

- A készüléket csak száraz beltérben szabad használni.

Soha ne kapcsoljon össze több készüléket!

- Ne üzemeltesse letakarva.

- Ne használja, amíg a kábel fel van tekerve a termékre.

A készülék áttekintése

Megjegyzés: A készüléke tényleges kinézete eltérhet az ábrától.

- ▶ 1. ábra

- hálózati kapszó
- Euro aljzat
- Schuko aljzat
- USB-csatlakozó (A típus)
- USB-csatlakozó (C típus)
- Tűfeszültségvédelem ellenőrzőlámpa
- Dugó
- Kábel

Kezelés

VESZÉLY! Az elektromos áramútes életveszélyt okoz! A csatlakoztatott fogyasztók ne lépnek túl a megengedett legnagyobb teljesítményt (▶ Műszaki adatok).

VESZÉLY! Az elektromos áramútes életveszélyt okoz! A feszültségmentesség csak kihúzott hálózati csatlakozónál szavatolt.

Megjegyzés: A USB csatlakozó csak áramforrásként szolgál. Nem használható adatátvitelre.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati dugaszoló aljzatba.
- Fogyasztó csatlakoztatása

Tűlfeszültség-védelem

- A tűlfeszültség-védő berendezés megakadályozza, hogy a dugaszoló aljzatos elosztón csatlakoztatott készülékek a hálózatban előforduló feszültségcsúcsok miatt károsodjanak, pl. közvetett villámias vagy induktív terhelések, például motorok, sütők, lámpák stb. kapcsolása által.
- A megfelelő működéshez a készüléket szakszerűen felszerelt védővezetékekkel ellátott csatlakozóaljzatra kell csatlakoztatni.
- Közvetlen villámcsapás esetén a rendkívül magas energia miatt nem garantált a csatlakoztatott készülék abszolút biztonságos védelme.

Selejtezés

A készülék selejtezése

Az áthúzott kuka szimbólum jelentése a következő: Az elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. Ezek a környezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazhatnak.

A felhasználó köteles a régi elektromos készülékeket, a készülék használt elemét és akkumulátorát a háztartási hulladékoktól különválasztva a hivatalos gyűjtőhelyen keresztül ártalmatlanítani a szakszerű további feldolgozás biztosításához. A leadás a jogszabályi előírásoknak megfelelően díjmentesen végezhető, pl. településhulladékek-ártalmatlanító társaságon vagy kereskedők keresztül.

Az olyan elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek fixen beépítve a régi elektromos készülékbe, és roncsolásmentesen eltávolíthatók belőle, ártalmatlanítás előtt ki kell venni és külön kell ártalmatlanítani. Az összes rendszer lítium elemet és akkusomagait csak lemerült állapotban szabad leadni a visszavételi helyen. Az elemeket a pólusok leragasztásával kell védeni a rövidzárlat ellen. Minden végfelhasználó saját maga felel az ártalmatlanítá-

ntandó készüléken lévő személyes adatainak töröléséért.

A csomagolás kezelése hulladékként

A csomagolás PET műanyag kartonokból és megfelelően jelölt műanyagokból áll, amiket újra lehet hasznosítani.

– Ezeket az anyagokat juttassa el az újrahasznosító helyekre.

Műszaki adatok

Cikkszám	367461
Üzemi feszültség	230 V~, 50 Hz
Kimenet (dugaszoló aljzat)	230 V~, 16 A
Kimenet (USB)	5,0 V DC, 3,4 A
A rákapcsolt fogyasztók max. tel.	3500 W
Kábelhossz	1,4 m
Hövedő kapszó	Igen
Védelem	L-N, L-E, N-E
Üc	255 V~ 50 Hz
Uoc	L-N-PE: Uoc = 6,0 KV
	L-N: Uoc = 6,0 KV
	L-N-PE: Up = 2,0 KV
	L-N: Up = 2,5 KV

Termékinformációs követelmények

USB Type A

Közéztett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám a és címe	OBI Group Sourcing GmbH <p>Albert-Einstein-Str. 7–9 42929 Wermelskirchen GERMANY</p>	
Modellazonosító	367461	
Bemenő feszültség	230	V
Bemenő váltóáram frekvenciája	50	Hz
Kimenő feszültség	5,0	V
Kimenő áramerősség	3,4	A
Kimenő teljesítmény	17,0	W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	85,89	%
Hatásfok alacsony (10%-os) terhelésnél	79,63	%
Üresjárás i üzemmódban mért energiafogyasztás	0,06	W

USB Type C

Közéztett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám a és címe	OBI Group Sourcing GmbH <p>Albert-Einstein-Str. 7–9 42929 Wermelskirchen GERMANY</p>	
Modellazonosító	367461	
Bemenő feszültség	230	V
Bemenő váltóáram frekvenciája	50	Hz
Kimenő feszültség	5,0	V

Közéztett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
Kimenő áramerősség	3,4	A
Kimenő teljesítmény	17,0	W
Aktiv üzemmódban mért átlagos hatásfok	85,35	%
Hatásfok alacsony (10%-os) terhelésnél	79,91	%
Üresjárás i üzemmódban mért energiafogyasztás	0,06	W

BAHR Priručnik za upotrebo 6-smjerna kockasta utičnica

Namjenska upotreba

Uredaj odgovara stanju nauke i tehnike kao i sigurnosnim odredbama u vrijeme stavljanja u prodaju, u okviru njegove upotrebe u skladu sa odredbama.

Uredaj je namijenjen za punjenje mobilnih telefona ili drugih uređaja sa USB-priključkom.

Uredaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi.

Svaka druga upotreba je nepropisna. Nepropisnom upotrebom, promjenama na uređaju ili upotrebom dijelova koji nisu prvotno ili dizajnirani od strane proizvođača, mogu nastati nepredviđene štete! Svaka upotreba koja nije u skladu sa odredbama odnosno svi radovi na uređaju koji nisu opisani u ovom uputstvu za upotrebu spadaju u nedozvoljenu upotrebu izvan zakasnih granica odgovornosti proizvođača.

Za Vašu sigurnost

Opšta sigurnosna uputstva

- Za sigurno rukovanje uređajem korisnik mora pročitati i razumjeti ovo uputstvo za upotrebu prije prvog korištenja uređaja.
- Obraćajte pažnju na sva sigurnosna uputstva! Ako ne poštuje te sigurnosna uputstva, sebe i druga lica dovodi u opasnost.
- Ako prodate ili poklonite uređaj, obavezno dajte i uputstvo za upotrebu.
- Uredaj se smije koristiti samo onda, ako je u ispravnom stanju. Ako je uređaj ili neki njegov dio oštećen, mora se staviti van pogona i propisno odložiti.
- Uredaj ne upotrebljavajte u prostorijama u kojima može doći do eksplozije ili u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova!
- Isključite uređaj uvijek osigurajte protiv slučajnog uključivanja.
- Nemojte koristiti uređaje, na kojima prekidač za uključivanje – isključivanje ne funkcioniše ispravno.
- Udaljite djecu od uređaja! Uredaj odložite tako da bude siguran od djece i neovlaštenih lica.
- Ne preopterećujte uređaj. Uredaj neupotrebljavajte samo za svrhe za koje je i namijenjen.
- Uvijek radite sa oprezom i u dobrom raspoloženju: Umor, bolest, konzum alkohola, utjecaj lijekova i droga su neodgovorno, pošto više niste u stanju uređaj sigurno koristiti.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, njih mora nadgledati osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost ili im mora dati instrukcije o tome kako se koristi uređaj.
- Proverite, da se djeca ne igraju s uređajem.
- Uvijek slijedite važeće nacionalne i internacionalne sigurnosne propise, propise o sigurnosti i radu.

Električna sigurnost

- Uredaj se smije priključiti samo na zidnu utičnicu s propisno instaliranim zaštitnim kontaktom.
- Ova zidna utičnica mora biti priključena na elektroinstalacioni razvodnik zaštitnog zračeačem struje (kvara (FI-prekidač), sa dimenzioniranjem struje kvara ne većom od 30 mA.
- Prije priključivanja uređaja se mora osigurati, da mrežni priključak odgovara priključnim podacima uređaja.
- Uredaj se smije koristiti samo unutar navedenih granica za napon, utičnik i nazivni broj okretaja (vidi plочиć s podacima).
- Kod nekoristenja se mora uvijek iskopčati mrežni utičak.
- Prije nego što utaknete mrežni utikač, uvjerite se da su uređaji odvojeni od uređaja.
- Prije izvlačenja mrežnog utikača, uvjerite se da su uređaji odvojeni od uređaja.
- Uredaj prilikom transporta iskopčati iz struje.


Sigurnosne upute specifične za uređaj


- Nikad ne stavljajte uređaj odmah u pogon ako ste ga prenijeli iz hladnje u toplu prostoriju. Kondenzovana voda koja pri tome nastaje pod određenim uslovima može dovesti do uništenja uređaja. Uredaj polako dovedite na sobnu temperaturu i pričekaite dok se kondenzovana voda ne ispari.
- Uredaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.
- Uredaj se ne smije izlagati vodi ili drugim tekućinama.

- Uredaj se ne smije puštati u rad u prostorijama u kojima se nalazi kada za kupanje, tuš ili bazen niti u blizini umivaonika ili vodovodnih priključaka.


- Simboli koji se nalaze na Vašem uređaju ne smiju se odatranjavati ili prekrivati. Napomene na uređaju koje više nisu čitljive moraju se odmah zamijeniti.

Prije puštanja u rad pročitaite uputstvo za upotrebu i pridržavajte ga se.

-  Uredaj se smije koristiti samo u suhim unutarjmj prostorijama.

-  Nikad ne priključujte više uređaja jedne u druge!

-  Ne koristiti pokrivenog.

-  Ne koristiti dok je kabel namotan na proizvodu.

Pregled Vašeg uređaja

Uputa: Stvarni izgled vašeg uređaja može da se razlikuje od slika.

- ▶ Sl. 1

- Prekidač za uključivanje/isključivanje
- Evro utičnica
- Šuko utičnica
- USB-priključak (Tip A)
- USB-priključak (Tip C)
- Kontrolna svjetiljka za zaštitu od prenapona
- Utičak
- Kabl

Rukovanje

OPASNOST! Opasnost po život od strujnog udara! Dozvoljena maksimalna snaga priključnog trošila ne smije se prekoračiti (▶ Tehnički podaci).

OPASNOST! Opasnost po život od strujnog udara! Nepostojanje napona zajamčeno je samo kada je mrežni utikač iskopčan.

! Napomena: USB priključak služi kao izvor struje. Ne može se upotrebiti za prijenos podataka.

- Mrežni utikač uređaja utaknite u mrežnu utičnicu.
- Priključite potrošače

Prenaponska zaštita

- Uredaj za zaštitu od prenapona sprječava da uređaji spojeni na levi sa utičnicama ne ošteće vrtovne napona u mreži, npr. indirektnim udarom munje ili prebacivanjem induktivnih opterećenja kao što su motori, pećnice, lampe itd.
- Za ispravnu funkciju, uređaj mora biti priključen na utičnicu sa stručno instaliranim zaštitnim provodnikom.
- U slučaju direktnog udara munje, izuzetno visok nivo energije koji se javlja ne može garantovati apsolutno sigurnu zaštitu priključenih uređaja.

Odlaganje na otpad

Odlaganje uređaja na otpad

Simbol preortane kante za smeće znači: baterije i akumulatori, električni i elektronski uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati supstance štetne za okoliš i zdravlje. Potrošači su dužni stare električne uređaje, baterije i stare baterije od uređaja, odlagati odvojeno od kućnog otpada na službenom mjestu skupljanja kako bi se osigurala pravilna daljnja obrada. Povrat se može izvršiti u skladu sa zakonskom regulativom npr. preko komunalnog pogona za odlaganje u otpad ili preko nekog trgovca.

Baterije, akumulatori i lampe, koje nisu čvrsto ugrađene u stare električne uređaje i mogu da se skidaju bez potrebe za uništavanjem, moraju se ukloniti prije odlaganja i odvojeno odložiti u otpad. Litijumske baterije i akumulatorska pakovanja svih sistema moraju se predati u zbirna mjesta samo u ispraznjenom stanju. Baterije moraju uvijek biti odijeljenjanim polovima kako biste se osigurali od kratkog spoja.

Svaki je krajnji korisnik odgovoran za brisanje ličnih podataka na stariim uređajima za odlaganje.

Zbrinuti ambalažu

Pakovanje se sastoji od PET-plastičnih kartica i odgovarajuće označenih plastika, koje se mogu reciklirati.

- Te materijale odvojite za ponovnu obradu.

Tehnički podaci

Broj artikla	367461
Radni napon	230 V~, 50 Hz
Izlaz (utičnica)	230 V~, 16 A
Izlaz (USB)	5,0 V DC, 3,4 A
Max. snaga priključenog potrošača	3500 W
Dužina kabela	1,4 m
Prekidač toplotne zaštite	Da